

DF88-448

DF88-System

EN54-2 ▪ EN54-4 Rev.E

Modulo di rilevazione 8 Zone per Sensori Convenzionali

Descrizione

Il modulo **DF88-448** gestisce 8 zone di tipo Convenzionale; ad ogni zona è possibile collegare fino ad un massimo di 31 sensori convenzionali. Sono previste 8 uscite di tipo Open Collector (una per ogni zona Loop) per la ripetizione dello stato di allarme.

Sul pannello frontale sono presenti Led per indicare i seguenti stati operativi:

- Allarme incendio su ciascuna delle 8 zone.
- Preallarme su ciascuna delle 8 zone.
- Guasto linee.
- Segnalazione di esclusione di ciascuna delle 8 zone.
- Funzionamento corretto della CPU del modulo stesso.

Dalla centrale **DF88-448** è possibile selezionare le seguenti funzionalità:

- Abilitazione / disabilitazione singola per ciascuna delle 8 zone.
- Configurazione di ciascuna linea a singolo o doppio consenso.
- Titolazione di ciascuna linea con parole di max. 21 caratteri.



CE
1293-CPD-0375

Specifiche Tecniche

Numero di zone di rivelazione per sensori Convenzionali	8
Configurazione delle linee di rivelazione	Singolo – Doppio Consenso – Non Usata
Numero massimo di sensori Convenzionali per zona	31
Assorbimento a riposo	< 200mA @ 27,8Vcc
Tensione minima di funzionamento	20Vcc
Indicazioni visive a led per ogni zona	Rosso = Linea in Allarme Giallo = Guasto
Ripetizione Allarme Linea 1÷8	8 Uscite Open Collector 30Vcc 200mA Max
Temperatura di funzionamento	-10°C ÷ +50°C
Umidità relativa	93% ± 3% @40°C
Peso	175gr.
Contenitore Plastico	ABS-VO

Come ordinare

• DF88-RK2-SYS e DF88-RK3-SYS	Sistema Modulare
• DF-20-RC	Sensore Ottico di Fumo Convenzionale
• DF-21-RC	Sensore Termovelocimetro Convenzionale
• DF-22-RC	Sensore Ottico di Fumo e Termovelocimetro Convenzionale
• DF-2X-BC	Base per Sensore Convenzionale
• DF-R131-R	Pulsante di Allarme Rosso Convenzionale
• DF-B12L/U	Base Sensore a relè per Rivelatori Convenzionali