



SISTEMA DI ALLARME VOCALE INTEGRATO EN54-16 • EN54-4



MANUALE OPERATIVO E DI INSTALLAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il sistema di allarme vocale DF-991 è un apparato per la segnalazione in caso di incendio, progettato secondo le Norme EN54-16 ed EN54-4. È un sistema integrato, monolitico, che include in un unico involucro sia i blocchi propri del sistema di allarme vocale, sia l'alimentatore con batterie di riserva. Il sistema può riprodurre messaggi di allarme registrati attraverso gli ingressi a contatto monitorato, oppure un addetto può parlare direttamente attraverso in microfono integrato sul pannello frontale o da postazione microfonica di emergenza remota.

Il sistema dispone anche di un amplificatore di riserva, di un ingresso per postazione microfonica di servizio, ingresso per la diffusione di musica di sottofondo, di contatti per la riproduzione di messaggi generici e di una porta Ethernet.

2. AVVERTENZE E NOTE PER LA SICUREZZA

- Questo apparato deve essere installato in accordo con la Norma UNI EN54-32:2015 e manutenuto unicamente da personale qualificato.
- Questo manuale deve essere letto e compreso prima della messa in servizio dell'apparato.
- Questo apparato è predisposto per il funzionamento da rete elettrica con tensione 230V +10% -15% e batterie di riserva con tensione 48V e capacità 7.2A/h.
- Occorre attenersi scrupolosamente alle indicazioni date al Par. 4.p "Collegamento alla alimentazione di rete e messa a terra"
- L'apparato è protetto da fusibili sulla alimentazione principale (230V) e sulla alimentazione di riserva (batterie 48V). I fusibili, indicati rispettivamente come F1 e F2 sono presenti sulla scheda delle alimentazioni. F1=T3.15AH, F2=T8AH
- Tutte le connessioni devono essere fatte ad apparecchio spento.
- L'estremità di un conduttore cordato non deve essere consolidata con una saldatura dolce nei punti in cui il conduttore è sottoposto a una pressione di contatto (i.e. l'intestazione dei cablaggi che vanno ai morsetti serracavo non deve essere stagnata ma terminata con un puntalino a crimpare.)
- È a cura dell'installatore predisporre un disgiuntore magnetotermico 6A-C6 (in apposito quadro elettrico) dedicato a questo apparato. Il disgiuntore deve essere collocato in una posizione facilmente accessibile. Il disgiuntore deve recare la dicitura "SISTEMA DI ALLARME VOCALE NON SPEGNERE"
- Al fine di evitare il rischio di scosse elettriche, quando si accede all'interno dell'apparato è necessario scollegare la rete di alimentazione (230V). Inoltre, è necessario scollegare la batteria in quanto all'interno della macchina (in particolare ai faston J6 e J7) è presente un LIVELLO DI ENERGIA PERICOLOSO.
- Non esporre l'apparecchio a umidità o pioggia o qualsiasi altro liquido. Non avvicinare all'apparecchio oggetti o contenitori che contengono liquidi che potrebbero essere versati accidentalmente all'interno attraverso le feritoie di ventilazione.
- Installare l'apparecchio in un luogo fresco e ventilato e lontano da fonti di calore.
- Installare l'apparecchio in modo da non ostruire le fessure di ventilazione.
- Collegare unicamente le batterie con la tensione e la capacità nominale descritta in questo manuale.
- Non invertire la polarità delle batterie.
- Le batterie devono avere un involucro con classe di infiammabilità HB o migliore.
- Prestare molta attenzione a non danneggiare le schede elettroniche con attrezzi (pinza, cacciaviti, ecc...) durante l'installazione dell'apparato.

3. CARATTERISTICHE GENERALI, FUNZIONI CON REQUISITO, E FUNZIONI ACCESSORIE.

- Sistema di allarme vocale integrato, monozona (1 zona max), con amplificatori di potenza in classe D e alimentatore con sorgente primaria (rete 230V ac) e sorgente di riserva (batterie 48V).
- Processore ARM Cortex M3, DSP 16bit 48Khz.
- Microfono dinamico controllato su pannello frontale; monitoraggio continuità capsula microfonica, taglio cavo e corto circuito.
- Accesso ai livelli funzionali della macchina mediante chiave meccanica sul frontale o password da inserire via menu.
- Messaggi di allarme, e messaggi generici, registrati su scheda uSD. Contenuti sorvegliati da processore di sistema.
- Amplificatore di riserva in grado di subentrare in modo automatico e senza perdita di potenza del sistema.
- Amplificatori di potenza in classe D ad alta efficienza con potenza 300W RMS.
- Linea diffusori ridondata (linea A e linea B) a tensione costante 100V con accoppiamento a trasformatore.
- Monitoraggio indipendente delle linee diffusori (A+B) con misura diretta di tensione e corrente in AC a 18Khz, e analisi FFT.
- 2x ingressi a contatto con linea monitorata per attivazione messaggio di evacuazione e allarme (interruzione e taglio cavo).
- 8x ingressi a contatto (non monitorato) per attivazione messaggi generici e di servizio.
- 3x uscite open-collector per reporting dello stato della macchina: VOICE ALARM / FAULT WARNING / SYSTEM DISABLEMENT.
- Ingresso per postazione microfonica di emergenza remota con collegamento sorvegliato.
- Ingresso per postazione microfonica generica per messaggi di servizio.
- Porta RS485 (riservata per uso futuro).
- Porta Ethernet per comunicazione remota (reporting dello stato, configurazione, flussi audio).
- Alimentatore secondo Norma EN54-4 con sorgente principale (230Vac), sorgente di riserva (batteria 48Vdc), monitoraggio di temperatura e impedenza della batteria, monitoraggio dello stato del caricabatteria.
- Configurazione immediata mediante menù di sistema.

La figura qui sotto illustra schematicamente le connessioni all'esterno del sistema.



Pannello frontale



Il pannello frontale della macchina riporta l'interfaccia utente attraverso la quale è possibile gestire il sistema e visualizzarne lo stato. Nella parte in alto, i led riportano in maniera sintetica gli stati della macchina:

- Led verde | POWER:
- Led rosso | VOICE ALARM:
 VOICE ALARM.
- indica che la macchina è alimentata
- indica che è in corso la riproduzione di un allarme vocale; il sistema è nello stato
- Led giallo | FAULT WARNING:
- Led giallo | DISABLEMENT: DISABLEMENT.
- indica la presenza di uno o più guasti; il sistema è nello stato **FAULT WARNING**. indica che una o più sezioni sono disabilitate; il sistema è nello stato **SYSTEM**

Nella parte centrale, il display riporta i dettagli circa lo stato della macchina e, attraverso la tastiera è possibile accedere ai menu interni.

In basso a destra del pannello utente, i pulsanti ALARM e WARNING attivano manualmente i messaggi di allarme o di evacuazione. Per attivare questi messaggi di allarme, o per accedere alle funzioni della macchina nei menu, è necessario autenticarsi a livello di accesso 2 con la chiava (in basso a sinistra) o inserendo la password mediante menu.

Infine, sul pannello frontale della macchina è presente in microfono PTT per la diffusione di messaggi di allarme ed evacuazione a viva voce. Per attivare il microfono è necessario autenticarsi a livello di accesso 2 (con chiave o password), quindi premere il tasto sul lato del microfono per parlare.

4. INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE

L'installazione del sistema deve essere effettuata da personale specializzato e conformemente con la Norma UNI EN54-30. Rimuovere l'apparato dall'imballaggio, svitare le due viti sulla destra del pannello frontale fare ruotare la portella sui perni sulla parte sinistra.

All'interno si trova l'elettronica della macchina che è composta da quattro schede elettroniche e due trasformatori.

4.a Fissaggio a muro

Fissare l'apparato al muro con tasselli e vite attraverso i fori presenti sul fondo del contenitore, indicati dalle frecce nella figura qui sotto:



Utilizzare tasselli di tipo adeguato in base alle caratteristiche della parete e con carico da 0,30 a 0,65 kN. Il fissaggio a parete dell'apparato deve essere effettuato da personale qualificato.

4.b Collegamento delle linee dei diffusori (Spk A / Spk B)

I morsetti per il collegamento alle linee dei diffusori sono ubicati in alto a destra sulla scheda mainboard, subito sotto alla finestra passacavi. Collegare le linee di altoparlanti a 100V come indicato in figura. Il carico complessivo applicato alle due linee non deve essere superiore a 300W.

Nel cablare le linee degli altoparlanti, occorre prestare particolare attenzione a non cortocircuitare tra loro i due poli. Qualora le linee degli altoparlanti risultassero cablate in modo non corretto, il sistema non è in grado di riprodurre nessun messaggio di allarme, nonostante venga segnalato il guasto sulla interfaccia utente.



Nota: in configurazione A+B la somma delle potenze applicate alle 2 linee non può superare i 300W

4.c Uscita subwoofer (Sub)

Il sistema dispone di una uscita di linea per un sub-woofer attivo.

Collegare il subwoofer attivo al morsetto della mainboard indicato in figura. Se il subwoofer non viene utilizzato, lasciare questa uscita non connessa. L'uscita è attiva solo durante la riproduzione di musica di sottofondo applicata all'ingresso J4 (ingresso linea) o riproduzione di messaggi generici; viene tacitata durante la riproduzione di messaggi di allarme (Voice Alarm).



J9 – uscita linea sub-	19 – uscita linea sub-
woofer 1 – SOB OUT Oscita di linea verso sub woofer utivo conton on a 12012. Livelli elettrici: 1.0Vrms, Ro=100ohm Utilizzare cavo schermato con sezione min 0.5mm	woofer

4.d Uscite di stato (Cont out)

Il sistema dispone di tre uscite di segnalazione dello stato. Queste uscite open collector necessitano di una resistenza di pull-up che può essere omessa nel caso il pull-up sia già presente all'interno dell'apparecchiatura a cui queste uscite sono connesse (es. centrale di segnalazione fumo e incendi)

La figura qui sotto indica la connessione delle uscite verso una centrale di segnalazione fumo-incendio con resistenze di pull-up.



4.e Contatti attivazione messaggi generici (Cont in)

Il sistema dispone di 8 ingressi non sorvegliati per la riproduzione di messaggi generici (non di allarme) registrati sulla scheda di memoria uSD.

Ogni messaggio viene attivato con la chiusura al comune (massa GND) del rispettivo ingresso, come evidenziato dalla figura qui sotto. Gli ingressi sono attivi alla chiusura del contatto (normalmente aperti) che avvia la riproduzione del messaggio (il rilascio non ha nessun effetto).

La riproduzione del messaggio prosegue fino al termine del messaggio stesso (singolo ciclo di riproduzione) o una seconda chiusura del medesimo contatto ne arresta la riproduzione.

I messaggi hanno una priorità fissa: il messaggio generico n ha priorità sul messaggio n+1. Esempio:

- Durante la riproduzione del messaggio 2 la chiusura del contatto 1 arresta la riproduzione e avvia il massaggio 1.
- Durante la riproduzione del messaggio 2 la chiusura del contatto 2 arresta la riproduzione.
- Durante la riproduzione del messaggio 2 la chiusura del contatto 3 è ignorata.

Considerando i messaggi generici il messaggio 8 avrà priorità inferiore e il messaggio 1 avrà la priorità più alta.

Ogni contatto è attivo solo quando è presente un messaggio valido ad esso associato, vedi specifico menù di sistema.



anarmej.	
	5 – Messaggio 4
	6 – Messaggio 5
	7 – Messaggio 6
	8 – Messaggio 7
	9 - Messaggio 8

4.f Contatti monitorati attivazione messaggi di allarme

Il sistema dispone di 2 ingressi sorvegliati per la riproduzione di messaggi di allarme registrati sulla scheda di memoria uSD.

Il cablaggio prevede due resistori, come evidenziato nella figura sotto.

I messaggi, abbinati agli ingressi monitorati sono: il messaggio di evacuazione e di allarme: EVACUATE / ALARM.

La modalità di funzionamento è configurata mediante apposito menù. Come impostazione di fabbrica, gli ingressi sono attivi all'aperura del contatto (normalmente chiuso) che avvia la riproduzione del messaggio e continua ciclicamente fintanto che il contatto rimane aperto.

La riproduzione viene interrotta alla chiusura del contatto.

Questi ingressi, tipicamente attivati dalla centrale di segnalazione fumi e incendi, sono monitorati contro cortocircuito e taglio cavo; in queste evenienze, il sistema riconosce e segnala il fault.



J6 – Ingresso contatti monitorati attivazione messaggi allarme	EVACUAZIONE 1 – CONT 1 P 2 – CONT1 N	Collegare le resistenze (fornite a corredo nel sacchetto accessori) su ogni coppia di contatti come indicato in figura. Le resistenze vanno posizionata all'estremità del cavo dal lato della centrale di segnalazione fumo e incendio Fare riferimento al menu CONF ALARM INPUT MODE per le proprietà e la configurazione dei contatti di ingresso.
	ALLARME 3 – CONT 2 P 4 – CONT2 N	Di default, gli ingressi dei messaggi di allarme sono configurati per contatti normalmente chiusi. Utilizzare cavo con sezione min 0.5mm, max 2.5mm

Qualora non si intenda utilizzare l'attivazione dei messaggi da remoto, non è possibile lasciare questi morsetti aperti senza che venga segnalato un guasto da parte dell'apparato. È necessario quindi collegare due resistenze direttamente sul morsetto sulla scheda mainboard affinché l'apparato non segnali un guasto al collegamento.



4.g Postazione microfonica annunci generici

Il sistema dispone di un ingresso per una postazione microfonica per annunci generici, ovvero non annunci di allarme vocale o evacuazione. Il morsetto evidenziato in figura ha un ingresso microfonico bilanciato e un ingresso per il contatto di priorità. L'ingresso microfonico per annunci generici dispone inoltre di alimentazione phantom +48V attivabile da menu.



J5 – Ingresso mic	1 – GND contatto	Ingresso per postazione microfonica di paging per annunci generici. Alimentazione	
paging	2 – Priorità.	phantom 48V attivabile da menu: modo comune su pin 1 e 3 rispetto pin 2.	
	3 – MIC P	Livelli elettrici: 1,0Vrms max, Ri=600Ohm	
	4 – MIC GND		
	5 – MIC N	Contatto attivo per chiusura verso massa, protetto fino a +42V rispetto a GND Utilizzare cavo con sezione min 0.5mm, max 2.5mm sul contatto priorità.	
		otilizzare cavo schermato con sezione min 0.5mm suil ingresso audio.	

4.h Ingresso musica/linea

Il sistema dispone di un ingresso di linea per il collegamento a una sorgente audio per la diffusione di musica di sottofondo. È possibile collegare sia sorgenti con uscita bilanciata, sia sorgenti con uscita sbilanciata. Le figure qui sotto descrivono i collegamenti.



Per il collegamento di sorgenti audio con uscita non bilanciata, collegare il positivo al morsetto 1, la massa della sorgente al morsetto centrale e lasciare libero il morsetto tre.



4.i Postazione microfonica di emergenza

Il sistema dispone di un ingresso RJ45 per la connessione a postazioni microfoniche di emergenza remote e monitorate secondo la norma EN54-16.

Collegare la postazione microfonica alla presa RJ45 attraverso un cavo UTP CAT5. Il collegamento tra i due spinotti RJ45 alla estremità del cavo deve essere 1-a-1.



J3 – Porta postazione mic emergenza esterna	1 – Audio P 2 – Audio Gnd 3 – Audio N 4 – GND 5 – +24Vdc 6 – GND 7 – COMM P C – COMM N	Connettore RJ45 per connessione a postazione microfonica di emergenza esterna. Questo connettore porta sia i segnali audio, sia link dati da e verso la postazione microfonica esterna. Il collegamento è monitorato e il sistema segnala un fault in caso di perdita di comunicazione con la postazione microfonica in caso di cortocircuito o taglio cavo. Connessione proprietaria per collegamento unicamente a postazioni microfoniche dedicate Utilizzare cavo UTP CAT5 a 8 poli, 4 coppie. Intestare i connettori RJ45 1-a-1
--	---	--

4.I Connessione seriale RS485

Il sistema implementa una porta di comunicazione RS485 per la connessione a dispositivi remoti con dialogo attraverso protocollo la cui descrizione è rimandata ad apposito manuale. La figura qui sotto descrive il collegamento tra il AE300 e un dispositivo esterno attraverso la porta RS485. Dietro al morsetto si trova il jumper per la terminazione della linea. Con il jumper inserito, la linea è terminata. Con il jumper non inserito, la linea non è terminata.



4.m Porta Ethernet

La porta ethernet consente di collegare il sistema a una rete dati aziendale, o una rete dati dedicata per il monitoraggio della macchina da remoto e la connessione di più macchine in modalità gerarchica.



Porta Ethernet	Pinout standard	Porta Ethernet 10/100 Base T isolata con accoppiamento a trasformatori integrati nel
		connettore
		Utilizzare cavo UTP CAT5

4.n Installazione del microfono di emergenza

Il dispositivo è dotato di un microfono dedicato agli annunci di emergenza, collocato sul pannello frontale dell'apparecchio. Questo microfono è monitorato contro i guasti (taglio cavo, cortocircuito e interruzione della capsula microfonica). Prelevare il microfono PTT dal sacchetto accessori, identificare il connettore rotondo sul pannello frontale. Tale connettore è dotato di



Inserire il connettore del microfono, quindi assicurarlo al corpo della macchina tramite l'apposita ghiera, quindi riporre il microfono sull'apposito gancio.

N.B. Il funzionamento del dispositivo non è previsto senza la presenza del microfono di emergenza. La mancanza del microfono di emergenza, determina la segnalazione del relativo guasto sulla interfaccia utente.

4.0 Scheda di memoria uSD

Sul lato sinistro della scheda mainboard si trova l'alloggiamento per la scheda di memoria uSD che contiene i messaggi registrati. Prima di estrarre o inserire la scheda, attivare da menu l'apposita funzione di DISABLEMENT della uSD.

Il connettore porta-scheda è di tipo push-push: per estrarre la scheda, spingere la uSD a fondo nel connettore fino a sentire "click", quindi rilasciare ed estrarre la scheda.

Inserire la scheda con i contatti rivolti verso il basso e spingere fino a sentire "click".



4.p Installazione e connessione delle batterie

Il sistema prevede l'utilizzo di 4 batterie da 12V 7,2A/h connesse in serie per ottenere 48V nominali. Installare le batterie nello spazio in basso, sul fondo del contenitore alla sinistra del trasformatore toroidale.



La figura qui sotto illustra il collegamento delle batterie alla scheda elettronica dell'alimentatore.

La scheda dell'alimentatore si trova in basso a destra, tra i due trasformatori toroidali.

Sul lato in basso della scheda sono identificati i morsetti faston + e – 48V.

Connettere le quattro batterie in SERIE (+ su -) con i ponticelli faston-faston presenti nel sacchetto accessori.

Connettere il morsetto negativo del pacco batterie al faston – sulla scheda alimentatore.

Prelevare il cavo anti-spark dal sacchetto accessori, e assicurarsi che i due connettori NON siano innestati, la connessione tra le batterie e la scheda deve avvenire con questo connettore APERTO.

Collegare un capo al positivo delle batterie e l'altro capo al morsetto + 48V sulla scheda alimentatore.

Chiudere il connettore solo dopo aver connesso il cavetto alle batterie e alla scheda.

Chiudendo il connettore la macchina rimane in stand-by e non si accende.

Alla destra del portafusibili è presente un connettore bianco a due poli identificato con "BATT TEMP PROBE". Innestare la sonda di temperatura nel connettore e applicarla a una delle batterie con un pezzo di nastro adesivo.



4.q Collegamento alla alimentazione di rete e messa a terra

Il morsetto per la alimentazione di rete 230V e collegamento alla terra, si trova in alto a destra nei pressi della feritoia a strappo per l'ingresso dei cavi.

Nel collegamento alla rete elettrica è necessario prevedere un disgiuntore magnetotermico tipo 6A-C6 dedicato all'apparecchiatura; questo deve essere collocato in una posizione facilmente accessibile.

Utilizzare cavi con una sezione pari a 1.5mm sia per l'alimentazione di rete, sia per la messa a terra.

Assicurarsi che i cavi di segnale, e in generale i cavi a bassa tensione, non possano andare accidentalmente in contatto con i punti a tensione di rete. Questi sono i morsetti per il collegamento alla tensione di rete, e le aree contraddistinte con il simbolo all'interno dell'apparato.





ATTENZIONE: Eseguire l'allacciamento alla rete e il collegamento a terra come illustrato nella figura qui sopra.

4.r Accensione del sistema

Dopo aver eseguito e controllato tutti i collegamenti, chiudere il ponticello sul cavo anti-spark che collega il positivo delle batterie alla scheda dell'alimentatore (vedi 4.n), quindi attivare il disgiuntore magnetotermico. Il sistema indica "POWER ON" sul display ed inizia quindi la sequenza di accensione.

4.s Volume altoparlante monitor

Sul lato inferiore della scheda mainboard (indicato dalla freccia in figura) si trova il trimmer per la regolazione del volume dell'altoparlante monitor presente sul pannello frontale dell'apparato. Attivare la riproduzione di un messaggio qualsiasi (vedi apposito menu), quindi ruotare il trimmer per ottenere il volume desiderato.



4.t Sostituzione batteria orologio

Sul lato inferiore della scheda mainboard si trova il porta-batteria per la batteria tampone dell'orologio e del calendario interno. Benché tali batterie abbiano una durata molto lunga, è consigliabile sostituirla ogni 24 mesi.

Per non dover reimpostare data e ora, è possibile sostituire la batteria con il sistema attivo e alimentato.



4.u Manutenzione dell'apparato

- a) Pulire periodicamente l'apparato con un panno asciutto
- b) Controllare periodicamente che le aperture di ventilazione non siano ostruite
- c) Controllare periodicamente i cablaggi e le connessioni
- d) Controllare periodicamente l'efficienza del collegamento a terra.
- e) Sostituire le batterie al Pb-Gel ogni 4 anni con unità dello stesso voltaggio e della stessa capacità
- f) Sostituire la batteria CR2032 dell'orologio interno (vedi par 4q) ogni 4 anni

5. DESCRIZIONE DEI MENU

5.1 Descrizione Degli Stati

Il sistema è strutturato per gestire diverse condizioni operative, che secondo la norma EN54 vengono identificate in quattro stati. Lo stato in cui il sistema si trova viene visualizzato dai led sul pannello frontale del sistema e delle postazioni microfoniche remote di emergenza.

POWER VOICE ALARM FAULT WARNING DISABLEMENTS 0935:32 8935:32 System 0K Background sussic	Stato di QUIETE: Condizione operativa "a riposo", senza guasti, non è in corso la riproduzione di allarmi vocali e non ci sono "disablements" attivi. È consentita la sola diffusione della musica di sottofondo o messaggi generici (non di allarme). Quando il sistema è in quiete sul pannello frontale dell'unità risulta acceso il solo LED verde a indicare che l'impianto è alimentato.
POWER VOICE ALARM FAULT WARNING DISABLEMENTS 0935044 LOCAL THE BLOCKHORE COLLINE	Stato di ALLARME (VOICE ALARM): Condizione operativa in cui è in corso la diffusione di un allarme vocale, pre-registrato o a viva voce da postazione microfonica di emergenza. Esso può essere attivato tramite un dispositivo esterno connesso a uno dei contatti sorvegliati, oppure da una postazione microfonica di emergenza. Durante la diffusione di un allarme vocale, il sistema accende il LED rosso a indicare lo stato di allarme vocale. Rimane acceso il LED verde a indicare che il sistema è alimentano. Sul display comparirà una finestra POP-UP ad indicare la sorgente dell'allarme vocale in corso.
POWER VOICE ALARM FAULT WARNING DISABLEMENTS USEE FLERE Local fire bisrophore	 Stato di GUASTO (FAULT WARNING): Condizione operativa che segnala la presenza di almeno un guasto rilevato dal sistema di diagnostica interno. La segnalazione dello stato è accompagnata da una segnalazione acustica intermittente di guasto (buzzer) e dall'accensione del LED giallo sul pannello della unità. Rimane acceso il LED verde a indicare che il sistema è alimentato. Sul display coparirà una finestra POP-UP ad indicare il numero di guasti rilavati e breve descrizione.
POWER O VOICE ALARM FAULT WARNING DISABLEMENTS LOSSELENETS LOSSELENETS LOSSELENETS LOSSELENETS LOSSELENETS LOSSELENETS LOSSELENETS	 Stato DISABLEMENTS: Condizione operativa in cui il sistema ha una o più sezioni le cui funzioni sono disabilitate. Anche gli eventuali guasti relativi alla sezione disabilitata sono sospesi in quanto le funzioni di sicurezza sono disattivate, questa condizione permette di operare sul sistema senza spegnerlo e senza che venga attivata la condizione di guasto (FAULT WARNIGS). Sul display coparirà una finestra POP-UP ad indicare il numero di "disablements" attivi ed una breve descrizione della/e sezioni.

NOTA: Le condizioni operative possono verificarsi anche in contemporanea, sul pannello frontale si accenderanno i led corrispondenti elle condizioni attive e sul display comparirà una finestra POP-UP ad indicare quali e quanti eventi sono attivi. Se il numero degli eventi supera il numero di righe della finestra POP-UP, le indicazioni scorreranno ciclicamente sul display, in questo caso è possibile consultare le voci mediante le frecce SU e GIU.

5.2 Schermata Principale

	Nella schermata principale in assenza di avvisi sono presenti le seguenti informazioni:
09:35:32 Swstem OK Backaround music	 Ora di sistema: indica l'ora corrente del sistema, è importante che sia sempre aggiornata al fine di avere una corretta registrazione degli eventi di sistema. È altresì importante verificare che il conteggio dei secondi proceda regolarmente, in caso contrario la CPU di sistema potrebbe essere in blocco.
	 Livello di accesso corrente: Una chiave indica il livello di accesso corrente 1, 2 o 3. Stato del sistema: La scritta "System OK" indica che il sistema è operativo. Se dovesse verificarsi un guasto comparirebbe in finestra di POP-UP ad indicare il numero di guasti attivi, la presenza ed il numero di "disablements" e se è in esecuzione un messaggio di allarme.

Icone	
0 m	Livello di accesso corrente: una chiave posizionata in basso a sinistra del display indica il livello di accesso corrente: 1, 2 o 3.
2	Riproduzione di messaggio con regole di ripetizione attive. In caso di riproduzione di messaggi di evacuazione o di allarme, se sono configurate delle regole nel numero di ripetizione dei messaggi, comparirà una icona con due frecce alternate. Le regole impongono un numero minimo di riproduzioni e/o un numero massimo di cicli di riproduzione.
k]+3d₿	Guasto a una delle due linee A o B con incremento di volume. In caso di guasto di linea con linea ridondata A&B comparirà una icona ad indicare che la linea "non guasta" sta lavorando con un incremento di volume indicato.
șă.	Mute attivo. In caso di "mute" attivo viene visualizzata una icona di un altoparlante barrato ad indicare che il mute è attivo. Durante la riproduzione di un messaggio vocale o pre-registrato è possibile attivare la funzione "MUTE" mediante apposito pulsante sul frontale, quando attivato compare sul display una icona di un altoparlante barrato. Per rimuovere il mute è sufficiente premere ancora il pulsante preposto ed il mute è rimosso. NOTA: come da normativa EN54-16 quando viene attivato il "Mute" durante la riproduzione di un messaggio pre-registrato, l'uscita è silenziata solo al termine del messaggio stesso per non comprometterne l'intellegibilità, analogamente quando viene rimosso il mute il messaggio verrà riprodotto al termine del ciclo di riproduzione. L'attivazione del mute mentre è in corso il parlato di un microfono di emergenza ha effetto immediato.
A	Avviso attivo. In caso di evento di sistema compare un triangolo lampeggiante al fine di attirare l'attenzione dell'utente. L'avviso è rimosso nel momento in cui si accede al menù degli eventi di sistema "System Logs" in cui sono elencati gli eventi di sistema.

5.3 Descrizione e Navigazione nei Menu Uso della tastiera sul pennello frontale

Per scorrere la lista dei menu e dei sotto-menu, usare i tasti SU e GIU. Per entrare nel menu o nel sotto-menu puntato dalla freccia di navigazione, premere OK. Per ritornare al menu precedente o annullare la selezione di una funzione, premere il tasto B Da qualunque posizione premendo ripetutamente il tasto BACK è possibile ritornare alla scher	A partire dalla schermata iniziale in cui il display indica lo stato generale, premere il tasto OK per accedere alla struttura dei menu. Nei sotto-menu, il tasto OK serve per confermare la selezione dell'elemento puntato dalla freccia di navigazione.
Per ritornare al menu precedente o annullare la selezione di una funzione, premere il tasto B Da qualunque posizione premendo ripetutamente il tasto BACK è possibile ritornare alla scher	Per scorrere la lista dei menu e dei sotto-menu, usare i tasti SU e GIU. Per entrare nel menu o nel sotto-menu puntato dalla freccia di navigazione, premere OK.
rincipale.	Per ritornare al menu precedente o annullare la selezione di una funzione, premere il tasto BACK. Da qualunque posizione premendo ripetutamente il tasto BACK è possibile ritornare alla schermata principale.
Alternativamente, è possibile entrare nel menu o nel sotto-menu selezionato premendo il DESTRA, e ritornare al menu o al sotto-menu precedente premendo il tasto SINISTRA.	Alternativamente, è possibile entrare nel menu o nel sotto-menu selezionato premendo il tasto DESTRA, e ritornare al menu o al sotto-menu precedente premendo il tasto SINISTRA.

Il menu principale è strutturato sotto forma di elenco in cui vengono gestite le parti funzionali del sistema: Albero dei menu

•	Line & Amplifiers	Gestione Linee di diffusori e amplificatori	
•	Power supply & Battery	Gestione alimentazione primaria (220V) e secondaria (Batteria)	
•	Fire microphone	Gestione delle postazioni microfoniche di emergenza	
•	Recorded messages & SD	Gestione messaggi pre-registrati su scheda micro-SD	
•	Input contacts	Gestione contatti per avvio messaggi	
•	Ethernet	Gestione connettività ethernet	
•	System status & Conf	Configurazione sistema	
•	Volumes	Configurazione volumi	
•	Message Scheduler	Configurazione programmazione oraria dei messaggi pre-registrati	
•	System Logs	Visualizzazione eventi di sistema	
•	Access level login	Autenticazione utente	

Menu LINE & AMPLIFIERS

e&Amplifiers wFlifier OK amplifier ABSENT r line A OK r line B NOT IN USE	Il menu <i>Line & Amplif</i> amplificatori e le linee di possibile scorrerli mediar abbinato allo stato, in sin	<i>iers</i> permette di visualizzare e gestire lo stato degli diffusori. Vengono presentati sotto forma di elenco ed è nte frecce SU e GIU. Ogni amplificatore e line i diffusori è tesi:
	Stato degli amplificatori:	
	DISABLED	\rightarrow Disabilitato (<i>Disablement</i>)
	ABSENT	ightarrow Non installato
	FAULT	→ Guasto
	WARNING	→ Condizione di pre-allarme
	ОК	\rightarrow Funzionante
	Stato delle line:	
	DISABLED	→ Disabilitato (Disablement)
	NOT IN USE	\rightarrow Non in uso
	NO CALIB	ightarrow Impedenza non calibrata
	FAULT	→ Guasto
	ОК	\rightarrow Funzionante

NOT INSTALLED

Connected / Active

Connected / Powerdowr Disconneted / Powerdo

EALIT WARNING

- OK

Il sistema lavora con un amplificatore principale Main amplifier ed un amplificatore di scorta Backup amplifier. Sia l'amplificatore principale che l'amplificatore di scorta, vengono monitorati per garantirne l'efficienza; in caso di guasto dell'amplificatore principale, l'amplificatore di scorta subentra in modo automatico.

Per avere il dettaglio dello stato degli amplificatori è possibile selezionare dall'elenco e premendo OK si accede alla videata Main amplifier detail / Backup amplifier detail in cui è riportato lo stato in dettaglio. In particolare viene visualizzato il tipo di amplifcatore selezionato ed il suo stato di funzionamento:

Connected / Active \rightarrow Connesso al carico e attivo Func:

> → Connesso al carico ed in risparmio Connected / Powerdown energetico

Disconneted / Powerdown→ Disconnesso dal carico ed in risparmio energetico

Il sistema lavora con una singola linea di diffusori che può essere gestita in modalità singola o sdoppiata, anche detta modalità A&B. Il contenuto che viene diffuso dai diffusori è unico sia in modalità linea singola che in modalità sdoppiata, linea A&B. La differenza tra le due modalità è la possibilità, in modalità A&B di gestire un guasto sulla linea di diffusori e recuperare la pressione sonora persa andando a trasferire la potenza sulla linea ancora operativa. In caso di guasto, esempio corto circuito, della linea di diffusori in modalità singola (non A&B) il sistema isola la linea per non danneggiare l'amplificatore, rendendo impossibile la diffusione di qualsiasi contenuto. Al contrario se la linea di diffusori è stata cablata in modo sdoppiato, alternando un diffusore della linea A con uno della linea B distribuendo in modo omogeneo i diffusori sulla superfice da sonorizzare; in caso di guasto su una delle due linee, esempio corto circuito, il sistema isola la linea guasta e aumenta il volume della rimanente linea in modo da recuperare in parte la pressione sonora persa.

	Per avere il dettaglio dell	o stato delle linee è possibile selezionare dall'elenco e	
Line A detail	premendo OK si accede alla videata <i>Line A detail / Line B detail</i> in cui è riportato		
Speaker Line R Staue (2000) - CALIBERROR - NOT CALIBERTED	stato in dettaglio. In particolare viene visualizzato per la linea di c		
Func: Connected	selezionata lo stato il funzionamento e l'eventuale errore		
-GND SHORT -Connected	Cli orrori gostiti cono:		
- NO LOAD DETETED - Disconnected	Gil erron gestiti sono:		
- UNDERLOAD - OVERLOAD	Detail: GND SHORT		
- BAD LOAD	NO LOAD DETEC	LIED → Linea diffusori interrotta	
-LOND SHOKI	UNDERLOAD	→ Perdita di carico di linea	
	OVERLOAD	→ Aumento di carico di linea	
	BAD LOAD	→ Impedenza di linea non gestibile	
	LOAD SHORT	\rightarrow Linea in cortocircuito	
	La linea di diffusori può es	ssere connessa o disconnessa:	
	Func: Connected	ightarrow Linea diffusori connessa	
	Disconnected	→Linea diffusori disconnessa	
Main amplifier detail	Per accedere al POP-UP	in cui è possibile inserire o rimuovere la condizione di	
Mai Line & Amp commands D Sti→Remous disablement2	"disablement" è necessar	io disporre del livello di accesso 2, in caso contrario verrà	
Fur Calibrate line	visualizzata una schermat	a in cui è richiesto di essere autenticati per compiere tale	
	operazione.		
	Dal POP-UP, con la sezior	ne in "disablement" è possibile eseguire la calibrazione	
	dell'impedenza di linea s	elezionando il comando "Calibrate line"; l'esecuzione è	
	immediata e viene riporta	to l'esito nelle schermate di dettaglio di stato delle linee	
	di diffusori. Con questa op	erazione viene misurata l'impedenza di linea a 18KHz per	
	valutare in modo continu	o eventuali variazioni che denotano una variazione del	
	carico.		
	NOTA: Quando la sezione	e "Line & Amp" è in "disablement" tutte le funzioni di	
	sicurezza legate agli amp	lificatori e linee di diffusori sono disattivate. Anche gli	
	eventuali errori "FAULTS"	sono rimossi. La funzione di "disablement" permette di	
	operare sulle linee di diffu	usori senza interrompere il funzionamento del sistema e	
	senza generare errori "FA	ULTS".	
Main amplifier detail	Quando viene selezionat	o il comando di calibrazione della linea, la schermata	
Ma Line Calibration D	cambia e compare un c	ontatore che indica il tempo da attendere affiche la	
Fur StiWait 4	procedura sia eseguita, al	temine dell'attesa compare una schermata che riassume	
	l'esito.	·	
	Sono elencati lo stato dei	due amplificatori e delle due linee gestiti dal sistema	
Main amplifier detail			
Mai Line Calibration OK D StiMain Ame: OK	• Main Amp: → A	mplificatore primario	
Line A: OK	Backup Amp: →	Amplificatore di scorta	
	Stato degli amplificatori:		
	ABSENT	ightarrow Non installato	
Main amplifier detail	FAULT	\rightarrow Guasto	
St Backup Amp:DISABLED	OVERTEMP	ightarrow Condizione di surriscaldamento	
Line B: OK	ОК	\rightarrow Funzionante	
	• Line A: \rightarrow Linea	diffusori A	
	• Line B: → Linea	diffusori B	
	Stato linee diffusori:		
	DISABLED	\rightarrow Non in uso	
	GND SHORT	→ Linea diffusori a terra	
	NO LOAD DETEC	TED \rightarrow Linea diffusori interrotta	
	UNDERLOAD	ightarrow Perdita di carico di linea	
	OVERLOAD	ightarrow Aumento di carico di linea	
	BAD LOAD	ightarrow Impedenza di linea non gestibile	
	LOAD SHORT	\rightarrow Linea in cortocircuito	
	·		

Menu POWER MANAGEMENT

Power Supply Unit PSU 91obal status: 0K + Main power: 0K + Charger status: 0K - OK - OK - FAULT - OK - FAULT - OK - FAULT - OK - FAULT	Il menu dell'alim seleziona compone PSU gloa Main Por primaria, Backup F lo stato p Charger oppure F	Power supply entatore di sistema abili mediante le fi enti che compongo bal status → Alime DISABLED CUT-OFF FAULT OK wer → Alime Power → Alime può essere OK oppi status → Cario AULT / Guasto.	 unit permette di visualizzare e gestire lo stato a. Tutte le informazioni sono presentate in 4 schermate recce SU e GIU, la prima riassume lo stato dei macro ono la sezione di alimentazione: entatore di Sistema, inteso in tutte le sue componenti: → Sezione in "disablement" → Spegnimento imminente → Almeno un guasto attivo → Funzionante correttamente nentazione principale connesso alla rete elettrica re OK oppure FAULT / Guasto. entazione secondaria connesso alle batterie tampone, ure FAULT / Guasto.
Power Supply Unit Mains: PRESENT Fuse: OK Sytem voltage: 56v	La secon l'aliment Mains:	da schermata rias azione primaria di PRESENT	sume lo stato dell'alimentatore principale che ricava alimentazione dalla rete elettrica primaria. →Rete elettrica primaria connessa e presente
LU		ABSENT	ightarrow Rete elettrica primaria disconnessa o assente
	Viene ind	dicato lo stato del	fusibile di protezione del sistema dalla rete elettrica
	primaria.		
	Fuse		-> Fusibile Integro
	Dor com	BLOW	Fusibile bruciato o rimosso
	distribuit	pietezza e muicato	nonti del cistoma (Amplificatori, Caricatoro, ecc)
		schermata riassu	me lo stato dell'alimentatore di scorta che ricava
Power Supply Unit	l'aliment	azione secondaria	a nartire dal nacco hatterie
Voltage:020 Temp:25°C	Batt:	PRESENT	\rightarrow Pacco batterie presente e connesso
$\frac{1 \text{Impedence: UK}}{526 \text{m}\Omega} < 499 \text{m}\Omega + 20 \text{m}$	Dutti	ABSENT	\rightarrow Pacco batterie rimossa
		SHORT	\rightarrow Pacco batterie in corto circuito
		OPEN	→ Cablaggio aperto / pacco batterie disconnesso
		OVERTEMP	\rightarrow La temperatura delle batterie è troppo elevata
		UNDERTEMP	ightarrow La temperatura delle batterie è troppo bassa
	Viene ind	dicato lo stato del f	usibile di protezione delle batterie.
	Fuse	ОК	ightarrow Fusibile integro
		BLOW	ightarrow Fusibile bruciato o rimosso
	Viene inc	licato il valore in vo	olt del pacco batterie letto dal sistema e la temperatura
	in gradi c	entigradi.	
	È presen	te lo stato dell'imp	edenza del pacco batterie:
	Impeden	ice: OK	\rightarrow Impedenza del pacco batterie rilevato e corretto
		NOT CALIB	ightarrow Impedenza del pacco batterie non calibrata
	_	ERROR	→ Impedenza del pacco batterie fuori soglia,
	batterie		esauste o da ri-calibrare
		WARNING	→ Impedenza del pacco batteria vicino alla soglia di
	Don		guasto
	Per com	pietezza viene indi	cato il valore di impedenza della batteria misurato, il
	valore di	impedenza di calit	orazione e lo scostamento di guasto in percentuale.

Power Supply Unit	La quarta s	schermata riassu	me lo stato di funzionamento del ca	aricatore del pacco
Charger: 0K	batterie.			
Temp: 32°C	Charger: F	AULT	→ Caricatore guasto	
•	C	ОК	ightarrow Caricatore operativo	
	Ne viene de	ettagliato lo stato	di funzionamento:	
	Status: C	CIRCUIT FAIL	→ Circuito di carica guasto	
	0	OVERTEMP	→ La temperatura del circuito di cario	ca è troppo elevate
	11	N CHARGE	→ Il circuito di carica è funzionante e	e la carica è in corso
	10	DLE	\rightarrow Il circuito di carica è funzionante	e la carca non è in
			corto	
	Per comple	etezza é indicata	a temperatura del circuito di carica in g	gradi centigradi.
Power Supply Unit	Per accede	ere al POP-UP ir	cui e possibile inserire o rimuover	e la condizione di
PSPPower supply commands D. Mai Remove disablement2	"disableme	ent" e necessario	disporre del livello di accesso 2, in ca	aso contrario verra
Bal→Calibrate battery?	visualizzata	a una schermata	in cui e richiesto di essere autenticati	i per compiere tale
	operazione	2.		
		P, con la sezion	e in "disablement" e possibile esegu	aire la calibrazione
	dell'impede	enza del pacco	batterie selezionando il comando "(Calibrate battery";
	l'esecuzion	ie non é îmmedia	ta e richiede qualche secondo; al term	ine viene riportato
		e schermate di c	ettaglio di stato. Con questa operazio	one viene misurata
	rimpedenz	a di batteria pe	r valutare in modo continuo eventi	uali variazioni che
	denotano u	un degrado.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	to the letter to state
	NOIA: Qua	ando la sezione "	ower supply unit " e in "disablement"	
	sicurezza i	legate all allmer	funzione sono disattivate. Anche gi	ii eventuali errori
	FAULIS S	sono rimossi. La	funzione di disablement permette	e di operare sulle
	for the se	enza interromper	e il funzionamento del sistema e sen	iza generare errori
	FAULIS .			
Fire microphone list	Il menu Fire	e microphone list	permette di visualizzare e gestire lo sta	ato delle postazioni
Fire microphone list →Local Fire Mic OK	Il menu Fire microfonicl	<i>e microphone list</i> he adibite alla d	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si	ato delle postazioni ia locale, mediante
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	Il menu Fire microfonicl microfono	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	Il menu Fire microfonicl microfono presentate	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU.
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	Il menu Fire microfonicl microfono presentate Ogni posta	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonic	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant a è abbinata allo stato in sintesi.	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU.
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	Il menu Fire microfonicl microfono presentate Ogni postazio La postazio	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonic one microfonica li	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. ocale, con microfono sul frontale del si	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema:
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	Il menu Fira microfonicl microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire N	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica le Mic: DISABLE	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. D → Disabilitato, in "disablen	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment"
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	II menu Fira microfonicl microfono presentate Ogni postazio La postazio Local Fire N	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica one microfonica le Mic: DISABLE FAULT	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. ocale, con microfono sul frontale del si D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment"
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	II menu Fira microfonicl microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire N	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica one microfonica li Mic: DISABLE FAULT OK	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. ocale, con microfono sul frontale del si D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: nent" o to rilevato
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	Il menu Fira microfonici microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire N Postazione	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. bcale, con microfono sul frontale del si D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza:	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	II menu Fira microfonicl microfono presentate Ogni postazio La postazio Local Fire M Postazione Remote Fir	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica li Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment"
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	II menu Fira microfonicl microfono presentate Ogni postazio La postazio Local Fire M Postazione Remote Fir	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica one microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. bcale, con microfono sul frontale del si D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitata, non connes > Almeno un guasto attivo	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" to rilevato ment"
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	II menu Fira microfonicl microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire N Postazione Remote Fir	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica one microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. bcale, con microfono sul frontale del si D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" to rilevato ment" ssa
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	II menu <i>Fira</i> microfonicl microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire N Postazione Remote Fir	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK e microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast → Almeno un guasto attivo	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	II menu Fira microfonicl microfono presentate Ogni postazio La postazio Local Fire M Postazione Remote Fir	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica microfonica le FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant a è abbinata allo stato in sintesi. ocale, con microfono sul frontale del si D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	II menu Fira microfonicl microfono presentate Ogni postazio La postazio Local Fire M Postazione Remote Fir	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant a è abbinata allo stato in sintesi. ocale, con microfono sul frontale del si D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast o stato delle postazioni microfonichi enco e premendo OK si accede alla	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" to rilevato ment" ssa to rilevato to rilevato
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK Local Fire microphone Fire mic status: OK Capsule: OK	II menu Fira microfonicl microfono presentate Ogni postazio La postazion Local Fire M Postazione Remote Fir Per avere possibile su	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK il dettaglio dell elezionare dall'e	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast o stato delle postazioni microfonicho enco e premendo OK si accede alla	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato e di emergenza è videata Local Fire
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	Il menu Fira microfonici microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire M Postazione Remote Fir Per avere possibile so microphonic	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica li Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK il dettaglio dell'e e nel caso della p	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. bcale, con microfono sul frontale del si D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast o stato delle postazioni microfonichi enco e premendo OK si accede alla ostazione microfonica locale, <i>Remote F</i> foniche remote in entrambi i casi è ri	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato e di emergenza è videata <i>Local Fire</i> <i>Fire microphone</i> nel
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK Local Fire microphone Fire mic status: OK Capsule: OK	Il menu Fira microfonici microfono presentate Ogni postazi La postazion Local Fire M Postazione Remote Fir Per avere possibile se microphono caso delle dettaglio	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica microfonica le FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK il dettaglio dell elezionare dall'e e nel caso della p postazioni micro	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen o stato delle postazioni microfonicho enco e premendo OK si accede alla ostazione microfonica locale, <i>Remote F</i> foniche remote, in entrambi i casi è ri	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato e di emergenza è videata <i>Local Fire</i> <i>Fire microphone</i> nel iportato lo stato in
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	Il menu Fira microfonici microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire M Postazione Remote Fir Per avere possibile se microphonic caso delle dettaglio. Per la posta	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK il dettaglio dell elezionare dall'e e nel caso della p postazioni microfoni	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant a è abbinata allo stato in sintesi. bcale, con microfono sul frontale del si D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitata, non connes → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast o stato delle postazioni microfonicho enco e premendo OK si accede alla ostazione microfonica locale, <i>Remote F</i> foniche remote, in entrambi i casi è ri ta locale viene dettagliato lo stato di fu	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato e di emergenza è videata <i>Local Fire</i> <i>Fire microphone</i> nel iportato lo stato in
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK Second Second Se	Il menu Fira microfonicl microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire N Postazione Remote Fir Per avere possibile su microphono caso delle dettaglio. Per la posta	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK il dettaglio dell elezionare dall'e <i>e</i> nel caso della p postazioni micro azione microfoni atus: DISABLE	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitata, non connes → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast o stato delle postazioni microfonicho enco e premendo OK si accede alla ostazione microfonica locale, <i>Remote F</i> foniche remote, in entrambi i casi è ri ca locale viene dettagliato lo stato di fu → Disabilitato. in "disablen	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato e di emergenza è videata <i>Local Fire</i> <i>Fire microphone</i> nel iportato lo stato in unzionamento: ment"
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	Il menu <i>Fira</i> microfonicl microfono presentate Ogni posta: La postazion Local Fire N Postazione Remote Fir Per avere possibile so <i>microphono</i> caso delle dettaglio. Per la posta Fire Mic St	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica microfonica li Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK il dettaglio dell elezionare dall'e e nel caso della p postazioni micro azione microfoni ratus: DISABLE FAULT	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant a è abbinata allo stato in sintesi. pcale, con microfono sul frontale del si $D \rightarrow Disabilitato, in "disablen \rightarrow Almeno un guasto attivo\rightarrow Operativa, nessun guast ota di emergenza: D \rightarrow Disabilitato, in "disablen \rightarrow Almeno un guasto attivo\rightarrow Operativa, nessun guast ota di emergenza: D \rightarrow Disabilitato, in "disablen \rightarrow Almeno un guasto attivo\rightarrow Operativa, nessun guasto stato delle postazioni microfonicheenco e premendo OK si accede allaostazione microfonica locale, Remote Ffoniche remote, in entrambi i casi è rica locale viene dettagliato lo stato di fuD \rightarrow Disabilitato, in "disablen \rightarrow Almeno un guasto attivo \rightarrow Disabilitato, in "disablen \rightarrow Almeno un guasto attivo$	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato e di emergenza è videata <i>Local Fire</i> <i>Fire microphone</i> nel iportato lo stato in unzionamento: ment"
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK Local Fire microphone Fire mic status: OK Capsule: OK	Il menu Fira microfonici microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire M Postazione Remote Fir Per avere possibile se microphono caso delle dettaglio. Per la posta Fire Mic Sta	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK il dettaglio dell elezionare dall'e e nel caso della p postazioni micro azione microfoni atus: DISABLE FAULT OK	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen o stato delle postazioni microfonicho enco e premendo OK si accede alla ostazione microfonica locale, <i>Remote F</i> foniche remote, in entrambi i casi è ri ca locale viene dettagliato lo stato di fu D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato e di emergenza è videata <i>Local Fire</i> <i>Fire microphone</i> nel iportato lo stato in unzionamento: ment" o to rilevato
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK Local Fire microphone Fire mic status: OK Capsule: OK	Il menu <i>Fira</i> microfonicl microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire N Postazione Remote Fir Per avere possibile se <i>microphoni</i> caso delle dettaglio. Per la posta Fire Mic St	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK il dettaglio dell elezionare dall'e e nel caso della p postazioni microfoni ratus: DISABLE FAULT OK to lo stato della c	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. bocale, con microfono sul frontale del si D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitata, non connes → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast o stato delle postazioni microfonicho enco e premendo OK si accede alla ostazione microfonica locale, <i>Remote F</i> foniche remote, in entrambi i casi è ri ca locale viene dettagliato lo stato di fu D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato e di emergenza è videata <i>Local Fire</i> <i>Fire microphone</i> nel iportato lo stato in unzionamento: ment" o to rilevato
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK Second Second Se	Il menu <i>Fira</i> microfonicl microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire N Postazione Remote Fir Per avere possibile so <i>microphonic</i> caso delle dettaglio. Per la posta Fire Mic St : È dettagliat Capsule :	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK il dettaglio dell elezionare dall'e e nel caso della p postazioni microfoni atus: DISABLE FAULT OK to lo stato della c OPEN	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast o stato delle postazioni microfonicho enco e premendo OK si accede alla ostazione microfonica locale, <i>Remote F</i> foniche remote, in entrambi i casi è ri ca locale viene dettagliato lo stato di fu D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast as alocale viene dettagliato lo stato di fu D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast assuna microfonica: → Capsula microfonica o ca	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato e di emergenza è videata <i>Local Fire</i> <i>Fire microphone</i> nel iportato lo stato in unzionamento: ment" o to rilevato
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK	Il menu Fira microfonici microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire M Postazione Remote Fir Per avere possibile so microphonic caso delle dettaglio. Per la posta Fire Mic Sta È dettagliat Capsule:	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica microfonica li Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK il dettaglio dell elezionare dall'e e nel caso della p postazioni micro azione microfoni atus: DISABLE FAULT OK to lo stato della c OPEN SHORT	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant a è abbinata allo stato in sintesi. D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast o stato delle postazioni microfoniche enco e premendo OK si accede alla ostazione microfonica locale, <i>Remote F</i> foniche remote, in entrambi i casi è ri ca locale viene dettagliato lo stato di fu D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast as locale viene dettagliato lo stato di fu D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast apsula microfonica: → Capsula microfonica o ca → Capsula microfonica o ca	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato e di emergenza è videata <i>Local Fire</i> <i>Fire microphone</i> nel iportato lo stato in unzionamento: ment" o to rilevato
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK Local Fire microphone Fire mic status: OK Capsule: OK	Il menu <i>Fira</i> microfonicl microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire N Postazione Remote Fir Per avere possibile se <i>microphono</i> caso delle dettaglio. Per la posta Fire Mic St È dettagliat Capsule :	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK il dettaglio dell elezionare dall'e e nel caso della p postazioni microfoni atus: DISABLE FAULT OK to lo stato della c OPEN SHORT	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant a è abbinata allo stato in sintesi. D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast o stato delle postazioni microfonicho enco e premendo OK si accede alla ostazione microfonica locale, <i>Remote F</i> foniche remote, in entrambi i casi è ri ca locale viene dettagliato lo stato di fu D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast apsula microfonica: → Capsula microfonica o ca → Capsula microfonica o ca o circuito	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato e di emergenza è videata <i>Local Fire</i> <i>Fire microphone</i> nel iportato lo stato in unzionamento: ment" o to rilevato ablaggio interrotto ablaggio in corto
Fire microphone list →Local Fire Mic OK Remote Fire Mic OK Local Fire microphone Fire mic status: OK Carsule: OK	Il menu <i>Fira</i> microfonicl microfono presentate Ogni posta: La postazio Local Fire N Postazione Remote Fir Per avere possibile su <i>microphonic</i> caso delle dettaglio. Per la posta Fire Mic St È dettagliat Capsule :	e microphone list he adibite alla d sul frontale del s sotto forma di e zione microfonica le Mic: DISABLE FAULT OK microfonica rem re Mic: DISABLE NOT IN FAULT OK il dettaglio dell elezionare dall'e e nel caso della p postazioni microfoni fatus: DISABLE FAULT OK to lo stato della c OPEN SHORT	permette di visualizzare e gestire lo sta ffusione di messaggi di emergenza si stema, sia basi remote connesse medi lenco ed è possibile scorrerli mediant à è abbinata allo stato in sintesi. D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast ota di emergenza: D → Disabilitato, in "disablen JSE → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast o stato delle postazioni microfonicho enco e premendo OK si accede alla ostazione microfonica locale, <i>Remote F</i> foniche remote, in entrambi i casi è ri ca locale viene dettagliato lo stato di fu D → Disabilitato, in "disablen → Almeno un guasto attivo → Operativa, nessun guast apsula microfonica: → Capsula microfonica o ca → Capsula microfonica o ca circuito → Capsula microfonica o ca	ato delle postazioni ia locale, mediante iante bus. Vengono te frecce SU e GIU. istema: ment" o to rilevato ment" ssa o to rilevato e di emergenza è videata <i>Local Fire</i> <i>Fire microphone</i> nel iportato lo stato in unzionamento: ment" o to rilevato ablaggio interrotto ablaggio interrotto ablaggio integri

Remote Fire microphone	Per la postazione microfonica remota viene dettagliato lo stato di funzionamento:			
Fire mic status: OK	Fire Mic Status:	DISABLED	ightarrow Disabilitato, in "disablement"	
Communication:OK		FAULT	ightarrow Almeno un guasto attivo	
		ОК	ightarrow Operativa, nessun guasto rilevato	
	Per la postazione r	remota è dettagliato	o lo stato del collegamento al sistema:	
	Communication:	FAULT	ightarrow Errore di comunicazione	
		ОК	ightarrow Comunicazione operativa	
	È dettagliato lo sta	to della capsula mi	crofonica:	
	Capsule:	OPEN	ightarrow Capsula microfonica o cablaggio interrotto	
		SHORT	ightarrow Capsula microfonica o cablaggio in corto	
			circuito	
		ОК	ightarrow Capsula microfonica e cablaggio integri	
Local Fire microphone	Per accedere al P	POP-UP in cui è po	ossibile inserire o rimuovere la condizione di	
Fin Fire mic commands	"disablement" è n	ecessario disporre	del livello di accesso 2, in caso contrario verrà	
Caf Remove disablement?	visualizzata una so	chermata in cui è ri	chiesto di essere autenticati per compiere tale	
	operazione.			
	Dal POP-UP, con la	a sezione in "disable	ement" è possibile eseguire la sostituzione del	
	microfono locale	senza che il sisten	na segnali il guasto. È anche possibile, dalla	
	condizione di "disa	ablement" rimuover	e una postazione microfonica remota senza che	
	il sistema segnali il guasto. NOTA: Quando la sezione "Fire microphone" è in "disablement" tutte le funzioni			
	legate alle postazioni microfoniche di emergenza sono disattivate. Anche gli eventuali			
	errori "FAULTS" so	no rimossi.		

Menu MESSAGES			
Messages list → EVAC msg OK ALARM msg OK Chime msg OK GP msg 1 OK	II menu <i>Messages list</i> per sistema pre-registrati su uS forma di elenco ed è possib in lista è abbinato allo stato DISABLED NO uSD BAD uSD NO IMPRINT NO FILE FAULT OK	<pre>rmette di visualizza GD come file con est vile scorrerli median o in sintesi: → Messaggio in → uSD assente c → uSD non utiliz → Immagine file → File/messaggi → File/messaggi → File/messaggi</pre>	are e gestire lo stato dei messaggi di rensione wav. Vengono presentati sotto ate frecce SU e GIU. Ogni messaggio/file "disablement" o non rilevata zabile non creata / File non caricato o non presente o in errore o OK
Messages list →Chime msg OK GP msg 1 OK GP msg 2 NO FILE GP msg 3 NO FILE	I Messaggi gestiti sono 11: EVAC ALARM CHIME Gp msg 1-8 I messaggi di evacuazione verificarne l'integrità.	 → Messaggio di → Messaggio di → Messaggio "D → Messaggio ge e di allarme veng 	evacuazione (Controllato) allarme generico (Controllato) non" nerico gono controllati in modo continuo per
	Formato files: Messaggio di evacuazione Messaggio di allarme gene Messaggio "Din-Don" Messaggio generico 1:8 I files devono avere le segu Posizione files: I files devor all'interno di sotto-cartelle Formattazione uSD: Per la f	 → EVAC rico → ALARM → CHIME → Gp msg 1:8 tenti caratteristiche no essere salvati ne formattazione della 	 → evac.wav → alarm.wav → chime.wav → msg1.wav / msg8.wav ⇒ msg1.wav / msg8.wav □ Formato WAV, 48KHz, MONO, 16bit Ila "root" della uSD, ovvero non □ uSD vedere capitolo dedicato

Nome messaggio Nome file Staust f2DU Fault File corrupted - UREADABLE - BAD FORMAT - TOO BIG	Per avere il dettaglio dello stato di un messaggio è possibile selezionarlo dall'elenco e premendo OK si accede alla videata <i>Message detail</i> in cui è riportato lo stato in dettaglio. In particolare viene visualizzato il tipo di messaggio, il nome del file, lo stato e l'eventuale errore. I guasti/Faults sono: FILE CORRUPTED \rightarrow File corrotto UNREADABLE \rightarrow File illeggibile BAD FORMAT \rightarrow Formato file errato TOO BIG \rightarrow Dimensione del file ercessiva
--	---

Per accedere al POP-UP in cui è possibile inserire o rimuovere la condizione di "disablement" è necessario disporre del livello di accesso 2, in caso contrario verrà visualizzata una schermata in cui è richiesto di essere autenticati per compiere tale operazione.

Dal POP-UP è possibile ascoltare il messaggio selezionato sull'altoparlante monitor, senza riprodurlo sui diffusori.

Mettendo in "disablement" l'intera sezione dei messaggi è possibile rimuovere in modo sicuro la uSD per aggiungere o rimuovere messaggi/files.

I nomi dei file sono fissi e deve essere rispettato il formato affinché il sistema riconosca i messaggi/files; se un file ha il nome diverso da quelli attesi viene ignorato.

Affinché il sistema crei l'immagine dei files occorre avere la sezione in "disablement", inserire la uSD con i messaggi/files nel formato corretto, selezionare il comando "Get uSD imprint", alla fine del processo di validazione, ancora in disablement, è possibile verificare l'esito della validazione scorrendo lo stato dei messaggi/files nella schermata di dettaglio. Per attivare i nuovi messaggi è necessario rimuovere il "disablement".

NOTA: Quando la sezione uSD è in "disablement" tutte le funzioni di sistema legate ai messaggi pre-registrati sono disattivate, la uSD è spenta e può essere rimossa in modo sicuro. Anche gli eventuali errori "FAULTS" legati ai messaggi sono rimossi. La funzione di "disablement" permette di operare sui messaggi senza interrompere il funzionamento del sistema e senza generare errori "FAULTS".

Menu INPUT CONTACTS

Digital input list → Dgi EVAC msg IDLE Dgi ALARM msg IDLE Dgi aux mic IDLE Dgi msg 1 IDLE	II menu Digital input list permette di visualizzare lo stato degli ingressi digitali delsistema, vengono presentati sotto forma di elenco ed è possibile scorrerli mediantefrecce SU e GIU. Ogni ingresso in lista è abbinato allo stato in sintesi:DISABLED \rightarrow Ingresso in "disablement"FAULT \rightarrow Ingresso guastoACTIVE \rightarrow Ingresso attivoIDLE \rightarrow Ingresso a riposoPer avere il dettaglio dello stato di un ingresso è possibile selezionarlo dall'elenco epremendo OK si accede alla videata Digital input detail in cui è riportato lo stato indettaglio. In particolare è visualizzato il nome dell'ingresso, la condizione, lo stato el'eventuale errore attivo.I guasti/Faults sono:CABLE CUT \rightarrow Cavo tagliato, connettore rimossoCABLE SHORT \rightarrow Cavo in cortocircuitoCIRCUIT FAILURE \rightarrow Circuito di controllo guasto
Disital input detail Pisital in: ALARM Message Condition: IDLE Staus: [AULI] Fault: CABLE CUT - CABLE CUT - CABLE SHORT - CIRCUIT FAILURE - CIRCUIT FAILURE - CIRCUIT FAILURE - CIRCUIT FAILURE	Per accedere al POP-UP in cui è possibile inserire o rimuovere la condizione di "disablement" è necessario disporre del livello di accesso 2, in caso contrario verrà visualizzata una schermata in cui è richiesto di essere autenticati per compiere tale operazione. Mettendo in "disablement" l'intera sezione degli ingressi è possibile operare sui cablaggi evitando che il sistema riporti faults/guasti o che venga avviato un messaggio in modo accidentale. Al termine delle operazioni di cablaggio rimuovere la condizione di "disablement". NOTA : Quando la sezione degli ingressi è in "disablement" tutte le funzioni di sistema legate ai contatti di ingresso sono disattivate. Anche gli eventuali errori "FAULTS" legati ai cablaggi sono rimossi. La funzione di "disablement" permette di operare sui cablaggi senza interrompere il funzionamento del sistema e senza generare errori "FAULTS".

Menu ETHERNET	
Ethernet Status →Net Name DHCP IP address	Nel menu ETHERNET vengono gestite le funzionalità di rete, è possibile visualizzare lo stato dell'interfaccia e configurarne i parametri di funzionamento. L'elenco delle funzioni è presentato come lista e può essere navigato mediante frecce SU e GIU, quando la selezione desiderata è puntata dalla freccia premere OK per accedere alla sezione.
ETH STATUS ETH STATUS Staus: ENABLED	Sotto menu ETH STATUS Il menu <i>ETH STATUS</i> visualizza lo stato della connessione dell'interfaccia di rete.
System NET name view Network name: EV-Test001 System NET name conf Network name: EQ-Test001	Il sotto menu System NET name view permette di visualizzare e configurare il nome di rete del sistema. Per modificare il nome di rete è sufficiente premere OK per accedere alle schermate System NET name conf per inserire il dato voluto occorre comporre il nome modificando una lettera alla volta fino per ottenere la combinazione desiderata; usare le frecce destra e sinistra per spostarsi da una lettera all'altra e le frecce su e giù per modificare il valore della lettera in selezione. Quando tutte le lettere coincidono con le impostazioni desiderate è sufficiente preme OK per salvarle; per annullare le modifiche premere BACK . Per modificare la configurazione di rete è necessario disporre del livello di accesso 2, in caso contrario verrà visualizzata una schermata in cui è richiesto di essere autenticati per compiere tale operazione.
DHCP view DHCP status: DISABLED DHCP conf DHCP status: ENABLED	Il sotto menu DHCP View permette di visualizzare e configurare l'assegnazione degli indirizzi IP in modalità manuale o automatica mediante assegnazione da server DHCP. Per modificare l'opzione è sufficiente premere OK per accedere alla schermata DHCP conf per settare il parametro DHCP ENABLED o DISABLED. Per modificare la configurazione di rete è necessario disporre del livello di accesso 2, in caso contrario verrà visualizzata una schermata in cui è richiesto di essere autenticati per compiere tale operazione.
IP view IP: 192.168.001.099 SNM: 255.255.255.000 GTW: 192.168.001.010 DNS: 192.168.001.031 IP: 102.168.001.099 SNM: 255.255.255.000 GTW: 192.168.001.010 DNS: 192.168.001.031	Il sotto menu IP view permette di visualizzare e configurare i parametri di configurazione di rete del sistema. I parametri configurabili sono l'indirizzo di rete IP, la Subnet Mask, l'indirizzo del Gateway e l'indirizzo del DNS. Per modificare i parametri di rete è sufficiente premere OK per accedere alle schermate IP conf per inserire il dato voluto occorre comporre gli indirizzi modificando una cifra alla volta fino per ottenere la combinazione desiderata; usare le frecce destra e sinistra per spostarsi da una cifra all'altra e le frecce su e giù per modificare il valore della cifra in selezione. Quando tutte le cifre coincidono con le impostazioni desiderate è sufficiente preme OK per salvarle; per annullare le modificare la configurazione di rete è necessario disporre del livello di accesso 2, in caso contrario verrà visualizzata una schermata in cui è richiesto di essere autenticati per compiere tale operazione.



Il menu SYSTEM CONF LIST consente di	configurare il sistema. Qui di seguito la descrizione e l'utilizzo di ogni sezione
System conf. & status →DSystem indicator test Do indicator test?	Nel sotto menu DO INDICATOR TEST , l'opzione System indicator test permette di eseguire un test di tutti gli indicatori del sistema. Premendo OK tutti gli indicatori si accendono per una durata di 2 secondi, anche il display diventa completamente bianco, gli indicatori acustici emetteranno un beep continuo. Se un indicatore dovesse risultare spento durante questa operazione, o qualche pixel non diventasse bianco, o non si sente nessun suono provenire dal sistema sarà necessario rivolgersi al centro assistenza e riportare il guasto. Il test può essere eseguito a livello di accesso 1
View system time Time hh:mm:ss: 10111:26 Date dd/mm/yy: 26/04/16 Day of week: friday	Il sotto menu CONF SYSTEM TIME permette di visualizzare e configurare la data e l'ora di sistema. Per modificare la data e l'ora di sistema è sufficiente premere OK per accedere alla schermata Set system time, per selezionare il campo da modificare occorre spostarsi con le frecce DESTRA e SINISTRA e selezionare il valore desiderato mediante le frecce SU e GIU
Set system time Time hh:mm:ss: 10:11:00 Date dd/mm/yy: 26/04/16 Day of week: friday	Per salvare la configurazione è sufficiente premere OK, se si desidera annullare le modifiche occorre premere BACK. Per modificare la data e l'ora di sistema è necessario disporre del livello di accesso 2, in caso contrario verrà visualizzata una schermata in cui è richiesto di essere autenticati per compiere tale operazione.
Line & Amp mode confis Backup amplifier: DISABLED Line A&B mode: ENABLED Line A&B vol: +3dB Line A&B mode confis Backup amplifier: ENABLED Line A&B mode: DISABLED Backup amplifier: DISABLED Line A&B mode: DISABLED	Il sotto menu CONF LINE & AMP MODE permette di visualizzare e configurare l'amplificatore di scorta ed il funzionamento della linea in modalità A&B. Il sistema prevede il funzionamento con o senza l'amplificatore di scorta: Backup amplifier: DISABLED / ENABLED → Amplificatore di scorta: NON ATTIVO / ATTIVO Il sistema prevede il funzionamento con la linea di diffusori in modalità singola oppure A&B: Line A&B mode: DISABLED / ENABLED → Modalità Linea A&B: NON ATTIVO / ATTIVO In caso di modalità linea A&B ATTIVO è possibile configurare il delta di volume da applicare, in caso di guasto a una linea, a quella ancora funzionante. La modalità A&B, infatti, permette di gestire i guasti di linea in modo indipendente ed in caso di guasto, isolare la line guasta e contemporaneamente recuperare la pressione sonora persa andando a trasferire la potenza sulla linea non in errore. Per modificare i parametri di funzionamento è sufficiente premere OK per accedere alle schermate Line & Amp mode config, per selezionare l'impostazione desiderato occorre spostarsi con le frecce DESTRA e SINISTRA e selezionare il valore desiderato mediante le frecce SU e GIU. Per salvare la configurazione è sufficiente premere OK, se si desidera annullare le modifiche occorre premere BACK. Per modificare la configurazione dell'amplificatore di scorta ed il funzionamento della linea in modalità A&B è necessario disporre del livello di accesso 3, in caso contrario verrà visualizzata una schermata in cui è richiesto di essere autenticati per compiere tale operazione. NOTA: la modifica della modalità di funzionamento della linea cancellerà i valori di calibrazione dell'impedenza di linea e metterà il blocco di gestione della linea e degli amplificatori nella condizione di disablement.

Evac & Alarm messae loop Loop min: DISABLED Loop max DISABLED Evac & Alarm messae loop Loop min: @ Loop max DISABLED	 Il menu CONF ALARM MESSAGE LOOP permette di visualizzare e configurare il numero minimo e massimo di ripetizione dei messaggi pre-registrati di evacuazione ed allarme. Il numero minimo stabilisce quante volte verrà riprodotto un messaggio pre-registrato prima di accettare il comando di arresto, il parametro può essere disabilitato impostando il valore 0 = DISABLED. Il numero massimo stabilisce quante volte al massimo verrà riprodotto il messaggio pre-registrato prima di essere interrotto automaticamente, il parametro può essere disabilitato impostando il valore 0 = DISABLED. I parametri di numero minimo e massimo di riproduzione del messaggio vengono applicati solamente ai messaggi di evacuazione ed allarme. NOTA: durante la riproduzione, se sono attive delle configurazioni di riproduzione minima o massima dei messaggi pre-registrati comparirà nella schermata principale il simbolo: Per modificare i parametri di funzionamento è sufficiente premere OK per accedere alle schermate Evac & Alarm msg loop config, per selezionare l'impostazione desiderato mediante le frecce SU e GIU. Per salvare la configurazione è sufficiente premere OK, se si desidera annullare le modifiche occorre premere BACK. Per modificare numero minimo e massimo di ripetizione dei messaggi pre-registrati di evacuazione ed allarme è necessario disporre del livello di accesso 3, in caso contrario verrà visualizzata una schermata in cui è richiesto di essere autenticati per compiere tale operazione.
Alarm inputs mode view Evac & Alarm inputs mode Active: OPEN Trisser: LEVEL	Il menu CONF ALARM INPUT MODE permette di visualizzare e configurare la modalità di funzionamento degli ingressi associati ai messaggi pre-registrati di evacuazione e di allarme.
START STOP Active: OPEN open Trigger: LEVEL close Active: CLOSE open Trigger: LEVEL close Active: OPEN close Active: CLOSE open Active: CLOSE open Active: CLOSE open Trigger: FRONT close Active: CLOSE open Close close Active: CLOSE open Close close	Un ingresso può essere attivo in chiusura o apertura del contatto e lavorare sui fronti o sul livello. Active: OPEN/CLOSE → Attivo: APERTURA / CHIUSURA Trigger: LEVEL/FRONT → Modalità: LIVELLO / FRONTI Per modificare i parametri di funzionamento è sufficiente premere OK per accedere alle schermate <i>Alarm inputs mode config</i> , per selezionare l'impostazione desiderata occorre spostarsi con le frecce DESTRA e SINISTRA e selezionare il valore desiderato mediante le frecce SU e GIU. Per salvare la configurazione è sufficiente premere OK, se si desidera annullare
Alarm inputs mode confis Evac & Alarm inputs mode Active: GLOSE Trisser: LEVEL Alarm inputs mode confis Evac & Alarm inputs mode Active: OPEN Trisser: GRONT	Ie modifiche occorre premere BACK. NOTA: Se si configurano gli ingressi in modalità TRIGGER = FRONT l'avvio e l'arresto del messaggio avviene durante la transizione da contatto APERTO→CHIUSO o viceversa; per questo motivo all'accensione il sistema non sarà in grado di sentire un contatto attivo. Viceversa, se si configurano gli ingressi in modalità TRIGGER = LEVEL l'avvio e l'arresto del messaggio avviene seguendo lo stato dell'ingresso che può essere attivo CHIUSO o APERTO; per questo motivo se all'accensione del sistema, dopo la sequenza di avvio, se il contatto è attivo il messaggio viene avviato immediatamente. Per modificare il configurare di funzionamento degli ingressi associati ai messaggi pre-registrati di evacuazione e di allarme è necessario disporre del livello di accesso 3, in caso contrario verrà visualizzata una schermata in cui è richiesto di essere autenticati per compiere tale operazione.



Master equalizer setMaster equalizer:TreebleMiddleBass +2dBMaster equalizer:Master equalizer:TreebleMiddleBass ØdBØdBØdBØdB	Il menu CONF MASTER EQUALIZER permette di visualizzare e configurare i parametri di equalizzazione dell'uscita audio del sistema. È possibile configurare gli acuti, i medi ed i bassi, i valori configurabili sono espressi in decibel riferito allo 0dB. I valori configurabili per ogni banda sono: -15dB, -12 dB, -10 dB, -8 dB, -6 dB, -4 dB, -2 dB, -1 dB, 0 dB, +1 dB, +2 dB, +4 dB, +6 dB, +8 dB, +10 dB, +12 dB, +15 dB Per configurare un valore di equalizzazione è sufficiente premere OK per accedere alla schermata di configurazione <i>Master equalizer set</i> , con le frecce DESTRA e SINISTRA è possibile selezionare la banda da modificare, con le frecce SU e GIU è possibile selezionare il valore desiderato. Per confermare la configurati vengono applicati in tempo reale durante la modifica del parametro. Per modificare l'equalizzazione di sistema è necessario disporre del livello di accesso 2, in caso contrario verrà visualizzata una schermata in cui è richiesto di essere autenticati per compiere tale operazione.
System conf. & status C Losin required Operation requires access level: 2 System conf. & status C Delete sys logs Delete all logs?	Il menu <i>DELETE SYSTEM LOGS</i> permette di cancellare tutti gli eventi di sistema <i>Logs</i> ; per completare l'operazione è sufficiente premere il tasto OK; per annullare premere BACK. Per eseguire questa operazione è necessario essere autenticati a livello di accesso 2, in caso contrario comparirà un POP-UP ad indicare che è necessario essere autenticarsi a livello di accesso 2 per completare l'operazione. NOTA: La cancellazione di tutti i <i>Logs</i> vuoterà l'elenco degli eventi registrati e scriverà un evento di cancellazione dei <i>Log.</i>
System info Mfs: EC Cert: Firmware: 01.03 04/2016 Up-time: 3d 18h 01m	Il menu SYSTEM INFO visualizza le informazioni di sistema: Mfg: → Costruttore del sistema EC Cert: → Numero di certificato CE Firmware: → Versione del software caricato Up-Time: → Tempo di accensione (gg – giorni / hh - ore / mm- minuti)

Menu SYSTEM VOLUMES					
System volumes →Master Volume -4dB Local fire mic +0dB Remote fire mic +0dB Mse EVAC +0dB	Il menu SYSTEM VOLUMES permette di visualizzare e configurare in modo indipendente il volume di ogni sorgente sonora del sistema. I volumi vengono visualizzati sotto forma di elenco ed il volume è espresso in decibel riferito allo 0dB.				
	I volumi configurabili sono i seguenti:				
	Master volume	→ ``	Volume master del sistema		
	Local fire mic	→ ``	Volume del microfono PTT di emergenza		
	Remote fire mic remoto	<i>→</i>	Volume del microfono di emergenza		
	Msg EVAC	÷	Volume del messaggio pre-registrato di evacuazione		
	 Msg ALARM allarme 	\rightarrow	Volume del messaggio pre-registrato di		
	Bgm Music	\rightarrow	Volume della musica di sottofondo		
	Msg Chime	\rightarrow	Volume del messaggio pre-registrato di		
	annuncio (Din-D	on)			
	 Msg Gpo # generico 	÷	Volume del messaggio pre-registrato (1-8)		
Sestem volumes Master Volume -8dB Local fire mic +0dB →Remote fire mic -2dB Mss EVAC +0dB	• Per configurare un volume è sufficiente, selezionare la sorgente con le frecce SU e GIU, premere OK ed il volume puntato verrà evidenziato; utilizzando le frecce SU e GIU è possibile modificarne il valore, premendo OK il valore verrà salvato e applicato. Dorante la configurazione il volume visualizzato viene applicato in tempo reale, premendo BACK si ritorna invece al valore precedente.				
	I valori di volume configurabili per ogni sorgente sono: MUTE, -60dB, -50 dB, -42 dB, -36 dB, -30 dB, -24 dB, -20 dB, -16 dB, -12 dB, -10 dB, -8 dB, -6 dB, -4 dB, -3 dB, -2 dB, -1 dB, 0 dB, +1 dB, +2 dB, +3 dB, +6 dB				
System volumes →M Login required Operation requires M access level: 2	Per modificare i volumi rel necessario disporre del live schermata in cui è richiest	ativi alle i ello di acc o di esser	funzioni di emergenza della macchina, è cesso 2, in caso contrario verrà visualizzata una re autenticati per compiere tale operazione.		

Menu MESSAGE SCHEDULER	
Message scheduler Schedule task Ø1 ENABLED Schedule task Ø2 ENABLED →Schedule task Ø3 DISABLED Schedule task Ø4 DISABLED Uiew Schedule task 1 Status: DISABLED	Il menu MESSAGE SCHEDULER permette di visualizzare e configurare l'avvio di un messaggio pre-registrato secondo una programmazione temporale ripetitiva. Il sistema prevede un massimo di 24 programmazioni temporali che vengono visualizzate sotto forma di elenco. Ogni programmazione <i>Task</i> è numerata (01-24) e viene indicato se è attiva <i>ENABLED</i> o disabilitata <i>DISABLED</i> . È possibile visualizzare i dettagli per ogni programmazione <i>Task</i> mediante la schermata <i>View chedule task xx</i> dove, nel titolo della finestra, xx indica il numero di <i>Task</i> selezionato. Se il <i>Task</i> è disabilitato verrà visualizzata solo la scritta <i>DISABLED</i> per indicare che quel <i>Task</i> non è attivo.
View Schedule task 1 Status: ENABLED Message Id: 1 mon tue wed thu firi sat sun Time: 08:00	 Se, invece, il <i>Task</i> è attivo vengono visualizzate le seguenti informazioni: Identificativo numerico del messaggio pre-registrato che verrà avviato automaticamente. Giorni della settimana in cui il messaggio verrà avviato automaticamente (mon = lunedì, tue = martedì, wed = mercoledì, thu = giovedì, fri = venerdì, sat = sabato, sun = domenica) Orario in cui il messaggio verrà avviato automaticamente (hh:mm) Per comprendere se un giorno della settimana è attivo: mor = NON ATTIVO / mor = ATTIVO
Confis Schedule task 1 Status: ENABLED Message Id: 1 mon tue wed thu fri sat sun Time: 12:45	Quando il task è attivo, sul display compare un cursore che evidenzia il campo modificabile, con le frecce destra e sinistra è possibile spostarsi tra i vari campi modificabili. Mediante freccia SU e GIU è possibile modificare i campi in selezione. Premendo OK verranno salvate le modifiche. Premendo BACK verranno scartate le modifiche e la configurazione del <i>Task</i> non viene modificata. NOTA : Il messaggio identificato verrà avviato automaticamente tutti i giorni della settimana attivi all'ora configurata; per avere ripetizioni multiple nello stesso giorno della settimana, occorre utilizzare più <i>Task</i> .
Menu SYSTEM LOGS	
Logs list 171/171 →Local fire mike STOP Local fire mike START Dg. Input ALARM CUT Auth access level 2	Il menu SYSTEM LOGS visualizza gli eventi del Sistema memorizzati in eventi <i>Logs</i> . Il numero di eventi memorizzati è variabile ed è indicato nel titolo della finestra. (Esempio: se i <i>Logs</i> vengono cancellati l'elenco conterrà solamente un log che indica la cancellazione di tutti i <i>Logs</i>) Sia nella videata di lista degli eventi di sistema <i>Logs list xxx/zzz</i> che nella videata di dettaglio dell'evento di sistema <i>Logs</i> <i>detail xxx/zzz</i> sono visualizzati il numero dell'evento selezionato che il numero totale degli eventi memorizzati <i>Logs</i> list XXX / ZZZ dove XXX è il numero del Log
Log detail 169/171 Dg.Input FAULT ALARM input CUT Event:117 Device:00 Time: 11:36:40 26/04/2016	selezionato e ZZZ è il numero totale dei log. Nella schermata di elenco dei <i>Logs</i> di sistema è possibile sfogliare cronologicamente gli eventi di sistema, il primo <i>Log</i> della lista (Es N° 171/171) è l'evento più recente, usando la freccia GIU è possibile visualizzare i <i>Log</i> avvenuti temporalmente prima.

Per visualizzare i dettagli di un evento è sufficiente selezionarlo con le frecce SU e GIU nell'elenco e preme OK. Apparirà una nuova schermata che visualizza tutti i dati relati all'evento selezionato: Descrizione testuale su due righe, identificativo dell'evento *Id*: e la sorgente dell'evento *Device*:

Ogni evento è corredato dalla data e ora in cui si è stato registrato secondo lo standard hh:mm: ss dd/mm/yyyy dove:

hh → ora (00-24) / mm → minuti (00-59) / ss → secondi (00-59) / dd →giorno (01-31) / mm → mese (01-12) / yyyy → anno (20xx)

La lista completa ed i relativi codici sono dettagliate nella sezione dedicata.

Menu ACCESS LEVEL LOGIN



Il menu **ACCESS LEVEL LOGIN** permette all'utente di autenticarsi e ottenere i diritti di accesso desiderati. Il sistema prevede tre livelli di accesso 1 - 2 - 3 dove il livello 1 ha la priorità più bassa, il livello 3 ha la priorità più elevata. Nella videata viene visualizzato il livello di accesso corrente.

Per autenticarsi è necessario conoscere la password del livello di accesso desiderato. Una password errata riporta il sistema a livello di accesso 1.

Per inserire la password occorre comporre la password modificando una cifra alla volta fino a ottenere la combinazione desiderata; usare le frecce destra e sinistra per spostarsi da una cifra all'altra e le frecce su e giù per modificare il valore della cifra in selezione. Quando tutte le cifre coincidono con la password che si desidera inserire è sufficiente preme OK per procedere alla validazione. Se la password è corretta comparirà un POP-UP che indica il nuovo livello di accesso ottenuto. Se la password risulta errata comparirà un POP-UP che indica il nuovo livello di accesso pari a 1.

NOTA: se la password di accesso al livello 2 e 3 coincidono, al momento dell'autenticazione il sistema autenticherà al livello più alto, ossia 3.



L'indicazione di SYSTEM FAULT viene data attraverso una indicazione dinamica sul display della macchina. Durante la normale operatività dell'apparato, l'indicatore dell'orologio di sistema, lampeggia all'interno di un riquadro con cadenza di circa 1 sec. Se l'indicatore smette di lampeggiare e l'indicatore dei secondi si arresta, allora la macchina si trova nella condizione di SYSTEMA FAULT. In tal caso, dopo 10 sec circa, il watchdog interno forzerà una rea inizializzazione del sistema.

6. PROCEDURE e UTILIZZO DEL SISTEMA

6.1 Autenticazione

1) Accedere al menu: dalla schermata principale premere OK ed accedere all'elenco dei menu.



2) Selezionale la voce "Access level login" nell'elenco dei menu mediante i tasti SU e GIU, premere OK per accedere al menu.



 Comporre la password utilizzando i tasti SU e GIU per modificare la cifra evidenziata da cursore, utilizzare i tasti DESTRA e SINISTRA per selezionare la cifra da modificare spostando il cursore.



4) Quando tutte le cifre compongono la password corretta premere OK per autenticarsi. Una schermata POP-UP indica il nuovo livello di accesso, se la password è errata il livello di accesso sarà 1, se corretta si accede al livello 2 o 3 in funzione della password inserita.



5) Uscire dal menu premendo ripetutamente il tasto BACK

6.2 Calibrazione Linea Diffusori

 Accedere al menu: dalla schermata principale premere OK ed accedere all'elenco dei menu. Per eseguire la procedura occorre essere autenticati al livello di accesso 2

Schermata principale	ок	Menu list
88:59:37 System OK Background music		Menulist →Line & Amplifiers Power supelly & battery Fire Microehone Recorded messases & SD

2) Selezionale la voce "Line & Amplifiers" nell'elenco dei menu mediante i tasti SU e GIU, premere OK per accedere al



3) Selezionale la voce "Main amplifier" nell'elenco e premere OK per accedere al menu.

Line & Amplifiers	Line & Amplifiers	ОК	Main amplifier detail
Speaker line A OK OK OK Func: Connected/Active	Line & Amplifiers →Main amplifier OK Backup amplifier ABSENT Speaker line A OK		Main amplifier detail Main amplifier Staus:OK Func:Connected/Active

4) Nella schermata "Main amplifier" premere OK per accedere al POP-UP "Line & Amp commands" e premere OK per mettere in "disablement" la sezione.

Main amplifier detail	ОК	Line & Amp commands	
Main amplifier detail Main amplifier Staus:OK Func:Connected/Active		Main amplifier detail Na Line & Amp commands Sti ->Set disablement?	

5) Nella schermata "Main amplifier" premere OK per accedere al POP-UP "Line & Amp commands".



6) Selezionare la voce "Calibrate line" mediante i tasti SU e GIU e attivare la calibrazione della line a di diffusori mediante la pressione del tasto OK.



7) Selezionale la voce "Main amplifier" nell'elenco e premere OK per accedere al menu.



9) Nella schermata "Main amplifier" premere OK per accedere al POP-UP "Line & Amp commands" e premere OK per rimuovere la sezione dal "disablement".



10) Uscire dal menu premendo ripetutamente il tasto BACK

6.3 Calibrazione Della Batteria

 Accedere al menu: dalla schermata principale premere OK ed accedere all'elenco dei menu. Per eseguire la procedura occorre essere autenticati al livello di accesso 2.



2) Selezionale la voce "Power Supply Unit" nell'elenco dei menu mediante i tasti SU e GIU, premere OK per accedere al menu.



3) Nella schermata "Power Supply Unit" premere OK per accedere al POP-UP "Power supply commands" e premere OK per mettere in "disablement" la sezione di alimentazione.



4) Nella schermata "Power Supply Unit" premere OK per accedere al POP-UP "Power supply commands".

Power Supply Unit	🔊 ок	Power supply commands
Power Supply Unit PSU global status:01SRBLED Main power:0K Bakum power:0K Charger status:0K		Power Supply Unit PSP Cover supply commands 'D Ma + Remove disablement? Ch Calibrate battery?

5) Selezionare la voce "Calibrate battery" mediante i tasti SU e GIU e attivare la calibrazione dell'impedenza di batteria mediante la pressione del tasto OK. L'operazione ha una durata di una ventina di secondi durante i quali una schermata di POP-UP

indicherà il tempo rimanente al termine dell'operazione.



6) Nella schermata "Power Supply Unit" premere OK per accedere al POP-UP "Power supply commands" e premere OK per rimuovere la sezione dal "disablement".



7) Uscire dal menu premendo ripetutamente il tasto BACK

6.4 Impostazione Dei Volumi

1) Accedere al menu: dalla schermata principale premere OK ed accedere all'elenco dei menu. Per eseguire la procedura occorre essere autenticati al livello di accesso 2.



2) Selezionale la voce "System volumes" nell'elenco dei menu mediante i tasti SU e GIU, premere OK per accedere al menu.



3) Selezionare il volume da modificare nell'elenco mediante i tasti SU e GIU, premere OK per modificare il valore di volume.



4) Modificare il volume selezionato mediante i tasti SU e GIU fino ad ottenere il valore desiderato, poi premere OK per salvare la modifica.

SU	System volun	nes	🚊 ок	System volu	mes
0.00	System volume Master Volume →Local fire mic Remote fire mic Mss EVAC	+0dB 46B +0dB +0dB		System volume →Local fire mic Remote fire mic Mss EVAC	es +0dB -4dB +0dB +0dB

5) Uscire dal menu premendo ripetutamente il tasto BACK

7. TABELLA DEGLI EVENTI, GUASTI e TROUBLESHOOTING

EVENTO	Dicitura LOG	Dettaglio LOG	Dicitura POP-UP	Descrizione evento	Azione
SYS	System power ON	System power ON Startup successful		Accensione del sistema, l'evento è registrato al termine della seguenza di avvio	
SYS	System old rtc time	System time setup event		Modifica data e ora di sistema, l'evento è registrato con	
CVC	System pow rts time	Log previous rtc time		la data e ora antecedente alla modifica.	
515	System new rtc time	Log new rtc time		la data e ora successiva alla modifica.	
SYS	System logs deleted	All system logs deleted by user		Cancellazione eventi di sistema su comando utente.	
SYS	Auth access level 2	Authentication event		Autenticazione a livello di accesso 2	
SYS	Auth access level 3	Current access level 2 Authentication event		Autenticazione a livello di accesso 3	
515		Current access level 3			
VOICE ALARM	Local fire mike START	Alarm message START Local fire mike	Local fire microphone	Avvio di un messaggio di allarme da microfono di allarme integrato.	
VOICE	Local fire mike STOP	Alarm message STOP		Arresto di un messaggio di allarme da microfono di	
VOICE	Remote fire mike START	Alarm message START	Remote fire mic	Avvio di un messaggio di allarme da microfono di	
ALARM VOICE	Remote fire mike STOP	Remote fire mike		allarme remoto. Arresto di un messaggio di allarme da microfono di	
ALARM		Remote fire mike		allarme remoto.	
ALARM	Eth alarm talk START	Alarm message START From Ethernet	ETH Alarm talk	Avvio di un messaggio di allarme da ethernet.	
VOICE	Eth alarm talk STOP	Alarm message STOP		Arresto di un messaggio di allarme da ethernet.	
VOICE	EVAC message START	EVAC message START	Evac Message	Avvio riproduzione da uSD del messaggio di	
ALARM VOICE	EVAC message STOP	From uSD Player EVAC message STOP	playback	evacuazione. Arresto riproduzione da uSD del messaggio di	4
ALARM		From uSD Player		evacuazione.	
ALARM	ALARM message START	ALARM message START From uSD Player	Alarm Message playback	Avvio riproduzione da uSD del messaggio di allarme.	
VOICE	ALARM message STOP	ALARM message STOP		Arresto riproduzione da uSD del messaggio di allarme.	
FAULT	Line NOT calibrated	Line calibration FAULT	No line calibration	Errore: Linea non calibrata	Eseguire la calibrazione di linea di diffusori
WARNING	Line calibrated	Line is not calibrated Line calibration RESUME		L'evento è memorizzato al termine della procedura di	
	ting a liberation founds	Line is now calibrated	ting addressing and	calibrazione di linea con esito positivo.	
	Line calibration fault	Unable to cal line	Line calibration error	calibrazione di linea con esito negativo.	
	Line cal resume	Line calibration RESUME		Ripristino errore di linea non calibrata	
FAULT	Main amp FAULT	Main amplifier FAULT	Main amplifier fail	Guasto dell'amplificatore primario.	Rivolgersi al centro di assistenza tecnica.
WARNING	Main amp RESUME	Amplifier is unusable Main amplifier RESUME		Ripristino del guasto all'amplificatore primario	
	Main amp OVERTEMP	Main amp is GOOD Main amplifier OVERTEMP		Surriscaldamento amplificatore primario.	Verificare l'areazione del Sistema.
		Amplifier is overheating		Diantee delle tenne entre di francia encente	
	Iviain amp 1 RESOIVE	Temperature range is OK		dell'amplificatore primario in specifica.	
FAULT WARNING	Backup amp FAULT	Backup amplifier FAULT Amplifier is unusable	Backup amplifier fail	Guasto all'amplificatore di scorta.	Rivolgersi al centro di assistenza tecnica.
	Backup amp RESUME	Backup amplifier RESUME		Ripristino del guasto all'amplificatore di scorta	
	Backup amp OVERTEMP	Backup amp OVERTEMP		Surriscaldamento amplificatore di scorta.	Verificare l'aerazione del Sistema.
	Backup amp T RESUME	"Amplifier is overheating Backup amp temp RESUME		Rientro della temperatura di funzionamento	
FALIT		Temperature range is OK	Line A short to GND	dell'amplificatore di scorta in specifica.	Varificara la linea di diffusori A
WARNING		Line shorted to EARTH			
	Line A GND SHORT RESUME	Line A gnd short RESUME Line A isolation is OK		Ripristino del guasto di linea A cortocircuitata a terra.	
FAULT	Line A NO LOAD	Line A LOAD FAULT	Line A no load	Perdita completa del carico di linea A.	Verificare la linea di diffusori A.
	Line A NO LOAD	RESUME from open line A		Ripristino del guasto di completa perdita del carico di	
FAULT	Line A UNDERLOAD	Line A LOAD FAULT	Line A underload	Perdita parziale del carico di linea A.	Verificare la linea di diffusori A.
WARNING	Line A UNDERLOAD	Line A UNDERLOAD RESUME from underldoad A		Ripristino del guasto di parziale perdita del carico di	
	RESUME	Line A load is GOOD		linea A.	
WARNING	Line A OVERLOAD	Line A LOAD FAULT Line A OVERLOAD	Line A overload	Aumento del carico di linea A.	Verificare la linea di diffusori A.
	Line A OVERLOAD	RESUME from overldoad A		Ripristino del guasto di aumento del carico di linea A.	
FAULT	Line A BAD LOAD	Line A LOAD FAULT	Line A bad load	Errore di carico: l'impedenza della linea di diffusori A è	Verificare che l'impedenza della linea di
WARNING	Line A BAD LOAD	Line A BAD LOAD RESUME from bad load A		fuori specifica. Ripristino errore di carico della linea di diffusori A.	diffusori A rientri nei parametri in specifica.
FALUT	RESUME	Line A load is GOOD	Line Allendebert	Le liene di differenzi A viculta in contrainzita	Marifiana la linea di diffusari A
WARNING	LINE A LOAD SHORT	Line A is SHORTED	Line A load short	La linea di diffusori A risulta in cortocircuito.	verificare la línea di diffusori A.
	Line A LD SHORT RESUME	RESUME from short lin A Line A load is GOOD		Ripristino del guasto di linea di diffusori A in cortocircuito.	
FAULT	Line B GROUND SHORT	Line B GROUND SHORT	Line B short to GND	Linea di diffusori B cortocircuitata a terra.	Verificare la linea di diffusori B.
WARNING	Line B GND SHORT	Line shorted to EARTH Line B gnd short RESUME		Ripristino del guasto di linea B cortocircuitata a terra.	
EALUT	RESUME	Line B isolation is OK	Lino P. no. lood	Pardita completa del estise di lince P	Verificare la linea di diffusari B
WARNING		Line B is OPEN	LINE BITO IOdd		vernicare la nilea di diffusori B.
	Line B NO LOAD RESUME	RESUME from open line B Line B load is GOOD		Ripristino del guasto di completa perdita del carico di linea B.	
FAULT	Line B UNDERLOAD	Line B LOAD FAULT	Line B underload	Perdita parziale del carico di linea B.	Verificare la linea di diffusori B.
WARNING	Line B UNDERLOAD	LINE B UNDERLOAD RESUME from underldoad B		Ripristino del guasto di parziale perdita del carico di	1
	RESUME	Line B load is GOOD		linea B.	

EVENTO	Dicitura LOG	Dettaglio LOG	Dicitura POP-UP	Descrizione evento	Azione
FAULT	Line B OVERLOAD	Line B LOAD FAULT	Line B overload	Aumento del carico di linea B.	Verificare la linea di diffusori B.
WANNING	Line B OVERLOAD	RESUME from overldoad B		Rinristino del guasto di aumento del carico di linea P	
EALUT	RESUME	Line B load is GOOD		Erroro di carico: l'impedanza della linea di diffucori P à	Varificara cha l'impadanza dalla linoa di
WARNING	Line B BAD LOAD	Line B BAD LOAD	Line B bad load	fuori specifica.	diffusori B rientri nei parametri in specifica.
	Line B BAD LOAD RESUME	RESUME from bad load B Line B load is GOOD		Ripristino errore di carico della linea di diffusori B.	
FAULT	Line B LOAD SHORT	Line B SHORT FAULT	Line B load short	La linea di diffusori B risulta in cortocircuito.	Verificare la linea di diffusori B.
WAINING	Line B LD SHORT	RESUME from short lin B		Ripristino del guasto di linea di diffusori B in	
FAULT	RESUME	Line B load is GOOD Mains power FAULT		cortocircuito.	Verificare la connessione alla rete elettrica
WARNING	Main power LOST	Mains power is LOST	Main power loss	Assenza alimentazione primaria	del sistema.
	Main power RESTORED	Mains power RESTORED		Ripristino errore di assenza alimentazione primaria.	
FAULT WARNING	Main power fuse BLOW	Mains fuse FAULT Mains fuse is BLOW	Mains fuse blow	Fusibile dell'alimentazione primaria bruciato.	Sostituire il fusibile dell'alimentazione primaria
	Main power fuse GOOD	Mains fuse fault RESUME Mains fuse is OK		Ripristino errore di fusibile dell'alimentazione primaria bruciato	
FAULT	Battery presence LOST	Battery presence FAULT	Batt disconnected	Batteria sorgente alimentazione di riserva disconnessa.	Connettere il pacco batterie come da
WARNING	Battery presence OK	Battery is UNCONNECTED Battery pres RESUME		Pinzistino orroro di battoria di risona disconnossa	specifica.
EALIIT		Battery is connected		Ripristino errore di batteria di riserva disconnessa.	
WARNING	Battery fuse BLOW	Battery fuse is BLOW	Batt fuse blow	Fusibile della batteria di riserva bruciato.	Sostituire il fusibile della batteria di riserva.
	Battery fuse GOOD	Batt fuse fault RESUME Battery fuse is OK		Ripristino errore di fusibile della batteria di riserva bruciato	
FAULT	Batt temp probe SHORT	Batt temp probe FAULT	Batt temp probe	Sonda di temperature della batteria di riserva guasta: il	Verificare la sonda di temperatura della
WARNING	Patt tomp proba COOD	Batt T probe flt RESUME	snort	Ripristino del guasto di sonda di temperature della	batteria di riserva.
EALIIT	Batt temp probe GOOD	Batt temp probe is OK		batteria di riserva in cortocircuito.	Verificare la conda di temperatura della
WARNING	Batt temp probe CUT	Batt temp probe CUT	Batt temp probe cut	collegamento risulta interrotto.	batteria di riserva.
	Batt temp probe GOOD	Batt 1 probe fit RESUME Batt temp probe is OK		batteria di riserva in circuito interrotto.	
	Chrg temp probe SHORT	Chrg temp probe FAULT Chrg temp probe SHORT	PSU temp probe short	Sonda di temperature del circuito di carica della batteria di riserva guasta: il collegamento risulta in cortocircuito.	Rivolgersi al centro di assistenza tecnica.
	Chrg temp probe GOOD	Chrg T probe flt RESUME		Ripristino del guasto di sonda di temperature del circuito	
FAULT	Chrg temp probe CUT	Chrg temp probe IS OK	PSU temp probe cut	Sonda di temperature del circuito di carica della batteria	Rivolgersi al centro di assistenza tecnica.
WARNING	Chra temp probe GOOD	Chrg temp probe CUT Chrg T probe flt RESUME		di riserva guasta: il collegamento risulta interrotto. Ripristino del guasto di sonda di temperature del circuito	
FAULT		Chrg temp probe is OK Battery charger FAULT		di carica della batteria di riserva in circuito interrotto.	
WARNING	Battery charger FAIL	Batt chrg is unusable	Charger failure	Guasto al circuito di carica della batteria di riserva.	Rivolgersi al centro di assistenza tecnica.
	battery charger GOOD	Battery charger is OK		riserva.	
FAULT	Batt charger OVERTEMP	Battery charger FAULT Batt charger OVERTEMP	Charger overtemp	Surriscaldamento del circuito di carica della batteria.	Verificare l'aerazione del Sistema.
	Batt charger T RESUME	Batt chrg fault RESUME Batt charger temp is OK		Rientro della temperatura di funzionamento del circuito di carica della batteria di riserva in specifica.	
FAULT WARNING	Battery OVERTEMP	Battery FAULT Battery OVERTEMP	Battery over-temp	Surriscaldamento del gruppo batteria di riserva.	Verificare l'aerazione del Sistema.
	Battery temp RESUME	Battery fault RESUME Battery temp is OK		Rientro della temperatura di funzionamento del gruppo batteria di riserva in specifica.	
	Battery UDERTEMP	Battery FAULT	Battery under-temp	Temperatura del gruppo batteria di riserva al disotto	Verificare che le condizioni ambientali siano
WARNING	Battery temp RESUME	Battery fault RESUME		Rientro della temperatura di funzionamento del gruppo	
FAULT	Pattonuimnadanaa FAII	Battery temp is OK Battery FAULT	Pott 7 out of rongo	batteria di riserva in specifica.	Sostituire le batterie ed eseguire la
WARNING	Battery impedance	Batt Z out of range Battery fault REDUME	Batt 2 Out of Tange	Rientro in specifica della deriva di impedenza della	calibrazione dell'impedenza.
FALUE	RESUME	Battery Z is OK		batteria di riserva.	Varifiaara la hattania ad a aas 1. J
WARNING	Battery not calibrated	Batt is not calibrated	Batt not calibrated	riserva.	calibrazione dell'impedenza di batteria
	Battery calibrated	Batt cal fault RESUME Battery is calibrated		Rientro dell'errore di calibrazione dell'impedenza della batteria di riserva.	
FAULT	LOW POWER KILLING UNIT	LOW battery FAULT LOW V KILLING UNIT	Batt Low CUT-OFF	Sistema in funzione su batteria di riserva scarica. Spegnimento imminente	Ripristinare immediatamente l'alimentazione primaria.
	POWER KILL RESUME	Low batt fault RESUME		Ripristino della condizione di spegnimento imminente.	
FAULT	PSU WATCHDOG RESET	Power Supply Unit FAULT	PSU WATCHDOG	Indica un reset forzato (WatchDog) del processore	Contattare il centro assistenza
WARNING	PSU WATCHDOG	Power Supply Unit RESUME	PSU WATCHDOG	Ripristino del reset forzato (Watch§Dog) del processore	
FALUT	RESUME PSU communication	WATCHDOG RESET	RESUME	dell'alimentatore.	Varifiaara flak aable di eenen d
WARNING	FAIL	No communication FAULI	loss	principale.	alimentatore / rivolgersi al centro assistenza.
	PSU comm. RESUME	PSU comm fault RESUME Comm with PSU restored		Ripristino della comunicazione tra alimentatore e processore principale.	Monitorare il fenomeno.
FAULT		Local fire mike FAULT		Rimozione/taglio cavo del microfono di emergenza	Verificare la connessione del microfono di
WARNING	Local fire mike CUT	Cable CUT	Int fire mic cut	locale.	emergenza locale / provvedere alla sostituzione.
	Local fire mike RESUME	Loc fire mic flt RESUME Resume from cable-cut		Ripristino guasto di taglio cavo del microfono di emergenza locale.	
FAULT	Local fire mike SHORT	Local fire mike FAULT	Int fire mic short	Cortocircuito del microfono di emergenza locale	Verificare la connessione del microfono di emergenza locale / provvedere alla
WARNING		Cable SHORT			sostituzione.
	Local fire mike RESUME	Resume from cable-short		emergenza locale.	
	Remote fire mic MOUNT	Remote fire mike MOUNT IDxx fire mike added		Aggiunta base microfonica di emergenza remota.	

EVENTO	Dicitura LOG	Dettaglio LOG	Dicitura POP-UP	Descrizione evento	Azione
	Remote fire mic	Remote fire mic UNMOUNT		Rimossa base microfonica di emergenza remota dal	
FALUT	UNMOUNT	IDxx fire mike removed		sistema	Varificara la conneccione della base con il
WARNING	Rem mic comm LOST	Communication ERROR	Ext fire mic com	emergenza remota	sistema.
	Rem mic comm	Remote mic comm RESUME		Ripristino errore di comunicazione tra base microfonica I	
FALUT	RESTORED	Communication restored		emergenza remota e sistema.	Marificana il minusfana / Divelana i al contra
WARNING	Rem mic caps CUT	Capsule CUT	Ext fire mic cut	di emergenza remota. Capsula interrotta.	assistenza.
	Bom mic conc RESTORED	Remote mic fault RESUME		Ripristino guasto alla capsula microfonica della base	
CALUT.	Nem mic caps NESTONED	Capsule cut restored		microfonica di emergenza remota.	Marificana il minusfana / Divelana i al contra
WARNING	Rem mic caps SHORT	Capsule SHORT	Ext fire mic short	di emergenza remota. Capsula in cortocircuito.	verificare il microfono / Rivolgersi al centro assistenza.
	Rem mic cans RESTORED	Remote mic fault RESUME		Ripristino guasto alla capsula microfonica della base	
CALUT.	wCD as invariant	Capsule short restored		microfonica di emergenza remota.	
WARNING	usd no imprint	uSD Imprint FAULI uSD has no imprint	No uSD imprint	Immagine dei files presenti sulla scheda uSD non creata	Creare l'immagine dei files della uSD.
	uSD imprint done	uSD impr fault RESUME		Ripristino errore di assenza immagine files della uSD.	
FAULT	uSD presence LOST	uSD Imprint done			Inserire una uSD. Vedi procdura di
WARNING		NO uSD was found	uSD absent	uSD non rilevata.	preparazione uSD
	uSD presence RESUME	uSD pres fault RESUME		Ripristino erroe di uSD non rilevata	
FAULT	uSD filesystem FAULT	uSD filesystem FAULT		5 11 (1) 1 1 20	Rimuovere la uSD e ripetere la prcedura di
WARNING	,	uSD is UNUSABLE	uSD bad filesystem	Errore di filesystem della uSD.	preparazione uSD / Sostituire la uSD.
	uSD filesystem RESUME	uSD filesys flt RESUME		Ripristino errore di filesystem della uSD.	
FAULT	uSD player FAULT	uSD player FAULT	uCD player failure	Fraze di riproduzione file de uCD	Rimuovere la uSD e ripetere la prcedura di
WARNING		Cannot play stored msg	usd player failure	Errore di riproduzione file da uSD.	preparazione uSD / Sostituire la uSD
	uSD player RESUME	uSD player fault RESUME Stored msg are playable		Ripristino errore di riproduzione file da uSD.	
FAULT	uSD ALARM message	uSD ALARM message FAULT	uSD ALARM msg	Il file del messaggio pre-registrato di allarme è corrotto e	Rimuovere la uSD e ripetere la prcedura di
WARNING	CORRUPT	ALARM msg is CORRUPTED	corrupt	non riproducibile.	preparazione uSD / Sostituire la uSD
	uSD ALARM message RESUME	uSD ALARM msg fit RESUME ALARM message plavable		Ripristino errore di file di allarme corrotto.	
FAULT	uSD EVAC message	uSD EVAC message FAULT	uSD EVAC msg	Il file del messaggio pre-registrato di evacuazione è	Rimuovere la uSD e ripetere la prcedura di
WARNING	CORRUPT	EVAC msg is CORRUPTED	corrupt	corrotto e non riproducibile.	preparazione uSD / Sostituire la uSD
	uSD EVAC message RESUME	uSD EVAC msg flt RESUME		Ripristino errore di file di evacuazione corrotto	
	hebome	EVAC message playable			
FAULT	Dg.Input EVAC SHORT	Dg.Input FAULT	EVAC dgi cable short	Ingresso digitale associato al messaggio di evacuazione	Verificare il cablaggio dell'ingresso associato
WARNING		Dg.Input fault RESUME		Ripristino errore di ingresso digitale associato al	ai messaggio di evacuazione
	Dg.Input EVAC RESUME	EVAC restored from short		messaggio di evacuazione in cortocircuito.	
FAULT	Dg.Input EVAC CUT	Dg.Input FAULT	EVAC dgi cable cut	Ingresso digitale associato al messaggio di evacuazione	Verificare il cablaggio dell'ingresso associato
WARNING		Dg.Input fault RESUME		Ripristino errore di ingresso digitale associato al	
	Dg.Input EVAC RESUME	EVAC restored from cut		messaggio di evacuazione in tagli cavo.	
FAULT	Dg.Input EVAC HW FAIL	Dg.Input HARDWARE FAULT	EVAC dgi hw failure	Circuiteria dell'ingresso digitale associato al messaggio di evacuazione guasta	Contattare il centro assistenza.
WARNING	Dg.Input EVAC HW	Dg.In EVAC falut RESUME		Ripristino errore di circuiteria dell'ingresso digitale	
	RESUME	EVAC input hardware OK		associato al messaggio di evacuazione guasta.	
FAULT	Dg.Input ALARM SHORT	Dg.Input FAULT ALARM input SHORT	ALARM dgi cable short	Ingresso digitale associato al messaggio di allarme in cortocircuito	Verificare il cablaggio dell'ingresso associato al messaggio di allarme
	Dg.Input ALARM	Dg.Input fault RESUME		Ripristino errore di ingresso digitale associato al	
	RESUME	ALARM restored from short		messaggio di allarme in cortocircuito.	
FAULT	Dg.Input ALARM CUT	Dg.Input FAULT ALARM input CUT	ALARM dgi cable cut	Ingresso digitale associato al messaggio di allarme in taglio cavo.	Verificare il cablaggio dell'ingresso associato al messaggio di allarme
	Dg.Input ALARM	Dg.Input fault RESUME		Ripristino errore di ingresso digitale associato al	
FALUT	RESUME	ALARM restored from cut		messaggio di allarme in tagli cavo.	
WARNING	FAIL	ALARM input failure	ALARM dgi hw failure	di allarme guasta.	Contattare il centro assistenza.
	Dg.Input ALARM HW	Dg.In ALARM falut RESUME		Ripristino errore di circuiteria dell'ingresso digitale	
	RESUME	ALARM input hardware OK		associato al messaggio di allarme guasta.	
	Line disablement SET	Line DISABLED		"disablement".	
	Line disabl. REMOVED	Disablement REMOVED		Modulo di gestione linea diffusori e amplificatori attivo	
<u> </u>		Disablement SET			
	PSU disablement SET	Pwr management DISABLED		Modulo di gestione alimentazione in "disablement".	
	PSU disabl. REMOVED	Disablement REMOVED		Modulo di gestione alimentazione attivo (non in "disablement")	
-		Disablement SET		Modulo di gestione microfoni di emergenza in	
	IVIIC disablement SET	Fire mike disabled		"disablement".	
	Mic disalb. REMOVED	Disablement REMOVED		Modulo di gestione microfoni di emergenza attivo (non in "disablement")	
	USD disablement SET	Disablement SET	1	Modulo di gestione messaggi pre-registrati su uSD in	
	uso disablement SEI	uSD DISABLED		"disablement".	
	uSD disabl. REMOVED	Disablement REMOVED		Modulo di gestione messaggi pre-registrati su uSD attivo (non in "disablement")	
	Dalp dischloment CET	Disablement SET		Modulo di gostiono ingressi digitali in "disebbergati"	
	ug.in. disablement SET	Dig inputs DISABLED		iviouulo di gestione ingressi digitali in "disablement".	
	Dg.In. disabl. REMOVED	Disablement REMOVED		Modulo di gestione ingressi digitali attivo (non in "disablement")	
	Eth disablers and CET	Disablement SET		Madula di gastiana sota ath	
L	Eth disablement SET	Ethernet DISABLED		iviouulo di gestione rete ethernet "disablement".	
	Eth disabl. REMOVED	Disablement REMOVED Ethernet NOT disabled		Modulo di gestione rete ethernet attivo (non in "disablement")	
FAULT	DSP communication	DSP communication FAULT	DSP communication	Errore di comunicazione tra processore principale e	
WARNING	FAIL	unable to comm with DSP	loss	processore audio DSP.	contattare il centro assistenza

EVENTO	Dicitura LOG	Dettaglio LOG	Dicitura POP-UP	Descrizione evento	Azione
	DSP comm. RESUME	DSP comm RESUME Comm with DSP restored		Ripristino errore di comunicazione tra processore principale e processore audio DSP.	
FAULT WARNING	Log buffer ERROR	Log buffer FAULT Buffer integrity error	Log buffer error	Errore di memorizzazione degli eventi di Sistema logs.	Contattare il centro assistenza
FAULT WARNING	SYS WATCHDOG RESET	System power ON SYS RESET BY WATCHDOG	Watchdog system reset	Riavvio automatico a seguito del blocco di sistema.	Contattare il centro assistenza
FAULT WARNING	FLASH DATA FAILURE	Data Flash Corrupted CRC error	Data Flash failure	I dati memorizzati nella "Flash" interna risultano corrotti, il calcolo del CRC ha evidenziato un errore.	Contattare il centro assistenza
	FLASH DATA RESTORE	Data Flash restore CRC OK		I dati memorizzati nella "Flash" interna risultano integri, il calcolo del CRC è corretto	Avvisare il centro assistenza

8. CARATTERISTICHE TECNICHE

	AE300			
Alimentazione primaria	AC 230V +10% -15%;	50Hz; 350W; 1,72A		
Alimentazione di riserva	Fusibile 3.15A 48V – batterie integrate (4x 12V 7,2°/h pb-gel) Corrente max erogabile in mancanza di alimentazione di reta: 8.3A Assorbimento minimo: 150mA (autoconsumo schede elettroniche)			
Durata batterie di riserva	24h stand-by + 3	Omin full power		
Caricabatteria	Imax = 450mA -	- Vmax = 55.2V		
Potenza in uscita	Singola zona 300W; Zmi	n= 33.50hm linea 100V		
Risposta in frequenza	100Hz – 18H	Khz @ -3dB		
Rapporto segnale/rumore	>90	dB		
Amplificatore di riserva	SI	NO		
Linea altoparlanti ridondata	SI (Linea A	., Linea B)		
Loudspeaker line monitoring	Monitoraggio indipendente linea A, linea B. Misura impedenza tramite tono 18k analisi FFT. Rilevamento cortocircuito, circuito aperto, dispersione a terra.			
Interfaccia utente	LEds di stato, display a matrice di punti e tastiera per la navigazione nei menu. Tas di attivazione diretta messaggio di allarme.			
Processing audio	DSP, 16bit-48Khz; equalizzatore a 3 bande, compressore su ingresso microfonici, controlli pre-gain, volume master, chime.			
Ingressi/uscite audio	Ingresso musica di sottofondo, microfono bilanciato con alimentazione phantom, uscita per sub woofer attivo.			
Monitor su pannello frontale	SI			
Microfono di emergenza	Microfono dinamico PTT con monitoraggio della capsula. Ingresso RJ45 per postazione di emergenza remota.			
Contatti attivazione messaggi	8x ingressi contatti ad attivazione v	verso massa per messaggi generici		
Scheduler messaggi	SI – struttura a eventi basata su	i calendario e orologio interno		
Ingressi attivazione messaggi di emergenza	2x ingressi monitorati contro	o taglio cavo e cortocircuito		
Uscite di stato	3x uscite open-collector, max 1	2V. necessita di pull-up esterno		
Comunicazione	RS485, USB-B, RJ45 10 BASE-T/100			
Monitoraggio batterie	Misura resistenza DC			
Certificazioni e conformità	EN54-16, EN54-4, B	S-EN5839-8, 60849		
Accesso livelli 2 e 3	Selettore a chiave p	bassword da menu		
Chassiss, dimensione pesi	Acciaio verniciato a polver Larghezza 440mm, Altezza 11 unità	e – 12Kg batterie escluse rack (490mm) – Profondità 150mm		

9. FUNZIONI CON REQUISITO SECONDO EN 54-16: 2008

7.6.2	Manual silencing of the voice alarm condition	SI – Presente
7.9	Alarm condition output	SI – Presente
8.4	Indication of faults related to voice alarm zones	SI – Presente
9	Disablement condition	SI – Presente
10	Voice alarm manual control	SI – Presente
12	Emergency Microphone	SI – Presente
13.14	Redundant power amplifiers	SI – Presente

10. FUNZIONI SECONDO EN 54-4: 2007

Il dispositivo AE300 è dotato di una unità di alimentazione secondo la Norma EN 54-4: 2007. Nella tabella qui sotto sono elencate le principali funzionalità implementate.

4.2.1, 4.2.2,	L'alimentatore accetta due sorgenti di alimentazione: rete elettrica (primaria) e batteria (secondaria)				
4.2.3					
4.2.6	La sorgente di alimentazione primaria (rete elettrica) è la sorgente esclusiva per il sistema, oltre alle correnti				
	associate al monitoraggio delle batterie				
4.2.7, 4.2.10	In caso di mancanza della sorgente principale, il dispositivo commuta automaticamente sulla sorgente di riserva.				
	Al ripristino della sorgente primaria, il dispositivo ri-commuta automaticamente su di essa.				
	L'alimentatore, inoltre, è costruito in modo da garantire l'alimentazione al sistema senza interruzioni in caso di				
	mancanza di una delle due sorgenti di alimentazione (rete o batteria).				
4.2.4, 5.3.1	Caricabatterie automatico in grado caricare la batteria ad almeno l'80% della capacità nominale in 24h e al 100%				
	nelle successive 48h				
4.2.8	La mancanza della sorgente primaria viene indicata da apposito "fault warning".				
5.4	In dispositivo riconosce e segnala i seguenti guasti				
	a) Perdita della sorgente di alimentazione primaria				
	b) Perdita della sorgente di alimentazione di riserva				
	c) Aumento della resistenza interna (+25% rispetto al valore calibrato) della batteria e circuiteria associata				
	d) Rottura del caricabatteria				
	e) Rottura dei fusibili (rete e batteria)				

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE Ai sensi del Reg. (UE) 305/2011 del 09/03/2011, Allegato III N. 2016300A					
	Numero di tipo	AE300			
0	Uso previsto per il prodotto da costruzione	Apparecchiatura di controllo e segnalazione per I sistemi di allarme vocale per impianti di rilevazione e allarme incendio.			
•	Nome e indirizzo del fabbricante	Proel Spa Via Alla Ruenia, 37/43 – 64027 Sant'Omero (TE) - Italia			
ò.	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V al Reg (EC) 305/2011:	1.			
7.	Dichiarazione di prestazione che rientra nell'ambito di un prodotto da costruzione secondo una norma armonizzata	L'organismo notificato n. 0051, IMQ Spa, ha effettuato le prove iniziali di tipo (ITT) per le caratteristiche rilevanti del prodotto, l'ispezione iniziale di fabbrica e il controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 1. di cui all'Allevato V, e ha rilasciato il Certificato di Conformità 0051-CPR-0514/2017 il quale attesta che il prodotto è conforme ai requisiti prescritti dalle Norma Armonizzate ENS4-16 ed ENS4-4.			
9.	Caratteristiche essenziali dichiarate				
		Norma armonizzata EN54-16			
		Descrizione	Clausola/e	Esito	
		Prestazione in caso di incendio	4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.7	PASS	
		Ritardo nella risposta	7.1, 7.4, 7.8, 12	PASS	
		Affidabilità operativa	4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14	PASS	
		Durata dell'affidabilità del funzionamento, resistenza termica	16.4, 16.8	PASS	
		Durata dell'affidabilità del funzionamento; resistenza a urti e vibrazioni	16.11, 16.12, 16.13	PASS	
		Durata dell'affidabilità del funzionamento; stabilità elettrica	16.14, 16.15	PASS	
		Durata del funzionamento; resistenza all'umidità	16.9, 16.10	PASS	
		Norma armonizzata ENSA.4			
		Descrizione	Clausola/e	Esito	
		Prestazione dell'alimentatore	4, 5, 6	PASS	
		Affidabilità operativa	4, 5, 6, 7, 8	PASS	
		Durata dell'affidabilità del funzionamento, resistenza termica	9.5	PASS	
		Durata dell'affidabilità del funzionamento; resistenza a urti e vibrazioni	9.7, 9.8, 9.15	PASS	
		Durate dell'affidabilità del funzionamento; stabilità elettrica	Da 9.9 a 9.13	PASS	
		Durata del funzionamento; resistenza all'umidità	9.6, 9.14	PASS	
10	La prestazione di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente di dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	Sant'Omero il 03/02/2017 Firmato a nome e per conto del fabbricante Fabrizio Sorbi			

Marcatura CE

	CE
	Proel Spa, Via Alla Ruenia 37/43 64027 S. Omero (TE)
	02/02/2017
	054-CPR-0514
	EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006 EN 54-16:2008 DOP n. 2016300A
APPARECCI SISTEMI DI	HIATURA DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE PER I ALLARME VOCALE CON ALIMENTATORE INTEGRATO.



