

# DF-I-XT-EX

## Linea Indirizzata

EN54-2 ■ EN54-4 Rev.E

### Scheda di Espansione 1 Loop per Centrale DF-I-1T

#### Descrizione

Il modulo **DF-I-XT-EX** viene installato all'interno di centrali indirizzate DF-I-1T per aumentare il numero di Loop da 1 a 4.

Ogni modulo **DF-I-XT-EX** gestisce 1 Loop aggiuntivo e comunica con tutti gli apparati di campo.

Ogni Loop è in grado di gestire fino a 250 indirizzi siano essi rivelatori automatici, pulsanti manuali oppure moduli di ingressi/uscite. Inoltre è possibile la connessione e il comando direttamente sui Loop, di fino a 20 apparati di segnalazione ottici, acustici e combinati.



#### Specifiche Tecniche

Numero di dispositivi collegabili al Loop	250 (180 con isolatore di linea integrato)
Consumo massimo dell'alimentazione	500mA
Numero di dispositivi collegabili al Loop	250
Temperatura di funzionamento	-10°C ÷ +65°C
Umidità relativa	93% ± 3% @40°C
Grado di protezione	IP30
Peso	33gr.
Dimensioni della scheda	75x80mm

#### Come ordinare

- **DF-I-1T** Centrale Indirizzata 1 Loop espandibile a 4