

DF-IRIS8 (0) LOOP EXT

Scatola di estensione Loop per espansione



Campo di applicazione

- Scatola di estensione Loop per espansione

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-IRIS8 (0) Loop EXT:**

DF-IRIS8 (0) LOOP EXT supporta due protocolli di comunicazione: System Sensor serie 200/500 (Loop SS) e Teletek Electronics (Loop TTE) a seconda del tipo di dispositivi utilizzati.

Nella configurazione della centrale DF-IRIS8 (1-4) L-S possono essere implementati sia Loop SS che TTE contemporaneamente.

Per evitare o ridurre significativamente i problemi durante il montaggio del sistema, è necessario pianificarlo attentamente prima dell'installazione. Ciò include: stabilire un indirizzo per ogni dispositivo e pianificare un nome di massimo 40 cifre (spazi inclusi) per ogni indirizzo, garantendo così un facile accesso al dispositivo. Secondo le norme vigenti per stabilire i sistemi antincendio e il piano dell'edificio, i dispositivi devono essere raggruppati in zone.

Test e certificazioni

La centrale **DF-IRIS8 (0) LOOP EXT** è certificata EN54:

E' conforme alle seguenti norme:

- EN 54-2;
- EN 54-4;

DF-IRIS8 (0) LOOP EXT

Scatola di estensione Loop per espansione

Specifiche tecniche

Modello	DF-IRIS8 (0) Loop EXT
Alimentazione	110÷230Vac, 2x 200W
Frequenza	50÷60Hz
Batteria Tampone	12V / 18Ah
Dispositivi per loop	Fino a 250
Umidità massima	95% RH - Non condensata (a 40°C)
Dimensioni	430x330x120mm
Temperatura di utilizzo	-5°C + 40°C
Montaggio centrale	Montaggio a muro
Certificazioni	EN 54-2; EN 54-4

Come ordinare

- **DF-IRIS8 (0) Loop EXT** Scatola di estensione loop per espansione